




PNEUMATIC KIT



2809900113
01/2020
A5



Air pressure max, Pressione pneumatica max., Maximaler Luftdruck, Pression d'air max, Presión de aire máx., Pressão de ar máx., Max. luchtdruk, Maks. lufttryk, Lufttryck max, Ilman enimmäispaine, Max. ciśnienie, Méy. nieon aéro, Maks. tlak zraka, Zračni tlak maks., Max. sűrített levegő nyomás, Max. tlak vzduchu, Max. давление воздуха, Maks. lufttrykk, Hava basinci maks., Presiune de aer max., Maksimalno напягане на въздуха, Maks. radni pritisak, Oro slēgis maks., Maksimaalne öhussurve, Maks. gaisa spiediens.	bar	4	8	
Nozzle diameter, Diamètre buse, Diametro ugello, Düsendurchmesser, Diámetro de la boquilla, Diámetro do bico, Διάμετρος ακροφρού, Nozul çapı, Diameter mondstuk, Dyse diameter, Munnstykkediameter, Munstyckediameter, Suuttimen halkaisija, Prümér trysky, Średnica dyszy, Premier dýzy, Antgalio skersmuo, Диаметр выпускной адтулины, Диаметр сопла, Fúvóka átmérője, Diametr dužă, Promjer mlaznice, Sprauslas diametrs, Düüsi läbimõõt, Диаметър на дюзата, Prečnik mlaznice.	[mm]	1,5	-	
Suction cup, Réservoir d'aspiration, Tazza di aspirazione, Saugbehälter, Copa de aspiración, Caneca sucção, Венту́рца всасывающаяся, Vakum ağızı, Zuignap, Sugekop, Oppsugningsbeholder, Sugkopp, Imsukuppi, Sací nádržka, Zbiornik ze ssawką, Posoda, Prísavka, Siurbimo indas, Прысакса, Бачок, Szívókorong, Cupă, Usisna posuda, Iesükšanas vāciņš, Vaakumpraat, Всмукателна чашка, Usisna čašica	[ml]	600	-	
Air consumption, Consumo d'aria, Luftverbrauch, Consommation d'air, Consumo de aire, Consumo de ar, Luchtverbruik, Luftforbrug, Luftförbrukning, Ilman kulutus, Zużycie powietrza, Κατανάλωση δέρα, Potrošnja zraka, Poraba zraka, Sűrítettevegő-igény, Spotřeba vzduchu, Spotreba vzduchu, Потребление воздуха, Luftforbruk, Hava tüketimi, Consum de aer, Razход на въздух, Potrošnja vazduha, Oras sānaudos, Öhutarve, Gaisa patēriņš.	[l/s]	3 - 8	-	
Sound pressure level (LPA) acc. to, EN ISO 15744, Livello di pressione acustica (LPA) sec. EN ISO 15744, Schalldruckpegel (LPA) gem. EN ISO 15744, Niveau de pression sonore (LPA) selon la norme EN ISO 15744, Nivel de presión sonora (LPA) según EN ISO 15744, Nível de pressão sonora (LPA) de acordo com a norma EN ISO 15744, Geluidsdrukniveau (LPA) volgens EN ISO 15744, Lydtryksniveau (LPA) iht. EN ISO 15744, Ljudtrycksnivå (LPA) enligt EN ISO 15744, Äänepainetaso (LPA) standardin EN ISO 15744 mukainen, Poziom ciśnienia akustycznego (LPA) zgod. z normą EN ISO 15744, Enlineeo ἀκουστιδέμης (LPA) κατά. EN ISO 15744, Razina zvučnog tlaka (LPA) prema. EN ISO 15744, Raven zvočnega tlaka (LPA) v skladu z. EN ISO 15744, Hangnyomásszint (LPA) az EN ISO 15744 szerint, Hladina akustického tlaku (LPA) podle normy EN ISO 15744, Hladina akustičkého tlaku (LPA) podľa EN ISO 15744, Уровень звукового давления (LPA) согласно стандарту EN ISO 15744, Lydtrykksnivå (LPA) iht. EN ISO 15744, Ses basinç seviyesi (LPA) acc. EN ISO 15744 uyarınca, Nivel de presión sonora (LPA) conforme cu EN ISO 15744, Ниво на звуковото налягане (LPA) съгласно EN ISO 15744, Nivo zvučnog pritiska (LPA) u skladu sa. EN ISO 15744, Garso slėgio lygis (LPA) pagal EN ISO 15744, Helirõhu tase (LPA) vastavalt EN ISO 15744, Skanaļa spiediena līmenis (LPA), saskaņā ar standartu EN ISO 15744.	[dB(A)]	85	-	
Spray pipe lenght, Longueur du tuyau de pulvérisation, Lunghezza del tubo di erogazione, Spritzrohrlänge, Longitud del tubo pulverizador, Comprimento do tubo de pulverização, Mήκος σωλήνων φεκαδιού, Püsökürte borusu uzunluğu, Lengte sproeitpijp, Længde på sprøjterør, Sprøyterør lengde, Munstykerör längd, Ruiskuputken pitius, Délka stříkací trubky, Długość rurki rozpylającej, Dolžina pršíline cevi, Dĺžka striekacieho potrubia, Purškimo vamzdelio ilgis, Даўжыня распыляльной трубки, Длина распылительной трубы, Szórócső hosszúsága, Lungime țeară de stropire, Duljina cijevi za raspršivanje, Smidzinášanas caurules garums, Pihustustoru pikkus, Дължина на тръбата за пръскане, Dužina cevi za prskanje.	[mm]	-	400	
weight, peso, Gewicht, poids, Peso, peso, Gewicht, vægt, vikt, paino, waga, βάρος, težina, teža, tömeg, hmotnost, Hmotnosť, Macca, vekt, ağırlık, greutate, Maca, težina, svoris, kaal, svars.	[kg]	0,45	0,3	



FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne jamais diriger l'outil vers soi ou tout autre personne
- Ne pas utiliser l'outil de manière impropre
- L'outil doit toujours être débranché lorsqu'il n'est pas utilisé

- Tenir l'outil hors de portée des enfants

ATTENTION ! AVANT ET PENDANT L'UTILISATION DE L'OUTIL, S'ASSURER DE L'ABSENCE DE FLAMMES LIBRES OU DE VAPEURS INFLAMMABLES DANS LE LIEU DE TRAVAIL, PORTER UN MASQUE DE PROTECTION ADÉQUAT ET TOUJOURS DÉBRANCHER L'OUTIL LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.

UTILISATION : Peinture :

1. MODE D'EMPLOI

Brancher l'alimentation d'air comprimé au raccord C ; avant de remplir le réservoir, vérifier que pistolet-pulvérisateur fonctionne correctement (l'air doit passer librement à travers l'outil) ; mélanger la peinture dans un récipient à part, et la verser dans le réservoir B jusqu'aux 2/3 de sa capacité

Se placer à une distance d'environ 20-30 cm de la surface à peindre, appuyer sur la gâchette en dirigeant le jet vers celle-ci ; déplacer le pistolet-pulvérisateur parallèlement à la surface à peindre, en le maintenant perpendiculaire à celle-ci.

L'intensité du débit de liquide peut être réglée avec la manette A et la forme du jet avec la manette « B ».

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES :

Contrôler que la surface à peindre est parfaitement propre et sèche ; pour obtenir une peinture uniforme, commencer l'application de la peinture avant d'appuyer sur la gâchette et la terminer après l'avoir relâchée ; il ne faut jamais s'arrêter sur un endroit sans avoir tout d'abord relâché la gâchette ; à la fin du travail, toujours nettoyer soigneusement le réservoir F ainsi que l'outil avec des solvants appropriés.

**MAX
3-4 bar
43,5-58 psi**



SAFETY WARNINGS:

- Never point the tool at yourself or other persons.
- Do not use the tool improperly
- Always disconnect the tool when not in use.
- Keep the tool out of reach of children

WARNING! WHEN USING THE TOOL, MAKE SURE THAT THERE ARE NO NAKED FLAMES OR FLAMMABLE FUMES IN THE WORKING ENVIRONMENT, WEAR A PROTECTIVE MASK AND ALWAYS DISCONNECT THE TOOL WHEN NOT IN USE.

USE: Painting**1. OPERATING PROCEDURES:**

Connect the compressed air supply to connector C; before filling the tank, check that the spray gun is working (air is passing through the tool); mix the paint in a separate container and then pour it into tank F filling it to about 2/3 of its capacity.

Position yourself at a distance of about 20-30 cm from the work surface, squeeze the trigger and direct the jet towards it; move the spray gun parallel to the work surface, keeping it perpendicular to the surface.

You can adjust the intensity of the liquid flow with knob A and the width of the jet using knob B.

USEFUL TIPS:

Check that the surface to be painted is perfectly clean and dry; to obtain an even coating, the paint stroke should begin before the trigger is squeezed and end after it is released; never stop at one particular point without releasing the trigger; always clean tank F and the tool thoroughly with appropriate solvents when the job is completed.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

- Mai dirigere l'utensile contro di se o altre persone
- Non usare l'utensile in modo improprio
- Collegare sempre l'utensile quando non si utilizza
- Tenere l'utensile fuori dalla portata dei bambini

ATTENZIONE! DURANTE L'USO DELL'UTENSILE ASSICURARSI CHE NON VI SIANO FIAMME LIBERE O VAPORI INFIAMMABILI NELL'AMBIENTE DI LAVORO, INDOSSARE UNA MASCHERINA PROTETTIVA E SCOLLEGARE SEMPRE L'UTENSILE QUANDO NON LO SI USA.

UTILIZZO: Pittura**1. MODALITA' OPERATIVE:**

Collegare l'alimentazione di aria compressa all'attacco C; prima di riempire il serbatoio verificare che l'aerografo funzioni (passaggio d'aria attraverso l'utensile); mescolare la vernice in un recipiente a parte e successivamente versarla nel serbatoio F per circa i 2/3 della sua capacità.

Posizionarsi ad una distanza di circa 20-30 cm dalla superficie di lavoro, premere il grilletto indirizzando il getto verso di essa; muovere l'aerografo parallelamente alla superficie di lavoro, mantenendolo perpendicolare ad essa. E' possibile regolare l'intensità del flusso di liquido tramite la manopola A e l'ampiezza del getto tramite la manopola "B".

ALCUNI CONSIGLI PRATICI:

Controllare che la superficie da verniciare sia perfettamente pulita e asciutta; per ottenere una verniciatura uniforme, la passata di vernice dovrebbe cominciare prima che venga premuto il grilletto e terminare dopo il suo rilascio; mai soffermarsi su di un punto senza aver rilasciato il grilletto; pulire sempre accuratamente il serbatoio F e l'utensile con appositi solventi alla fine del lavoro.

SICHERHEITSHINWEISE:

- Das Gerät niemals auf sich selbst oder andere Personen richten.
- Das Gerät nicht unsachgemäß verwenden.
- Das Gerät immer von der Druckluft trennen, wenn es nicht benutzt wird.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

ACHTUNG! ENTFERNT VON OFFENEN FLAMMEN ODER ENTZÜNDLICHEN DÄMPFEN MIT DEM GERÄT ARBEITEN. EINE ATEMSCHUTZMASKE TRAGEN. DAS GERÄT BEI NICHTBENUTZUNG IMMER VON DER DRUCKLUFT TRENNEN.

VERWENDUNG: Lackieren**1. ARBEITSVERFAHREN:**

Den Druckluftschlauch an den Anschluss C anschließen. Vor dem Befüllen des Fließbechers prüfen, ob die Spritzpistole funktioniert (Luft durch das Gerät strömen lassen). Den Lack in einem separaten Gefäß anmischen und den Becher F dann bis zu ungefähr 2/3 seiner Kapazität damit füllen.

Der Abstand von der zu lackierenden Fläche muss 20-30 cm betragen. Den Abzugshebel drücken und den Lackstrahl auf die Arbeitsfläche richten. Die Spritzpistole senkrecht zu der Fläche halten und parallel dazu bewegen.

Die Materialmenge kann mit Griff A geregelt werden, während der Griff B zur Spitzbildeinstellung dient.

EINIGE PRAKТИSCHE TIPPS:

Die zu lackierende Fläche muss ganz sauber und trocken sein. Um einen gleichmäßigen Materialauftrag zu erhalten, sollte der Lackdurchfluss vor dem Drücken des Abzugshebels beginnen und nach dessen Loslassen enden. Die Spritzpistole nie an der gleichen Stelle halten, sondern immer bewegen, wenn der Abzugshebel gedrückt wird. Den Becher F und das Gerät nach Beendigung der Arbeit immer sorgfältig reinigen.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

- No apunte nunca el equipo hacia si mismo ni hacia otras personas
- No use el equipo en modo impropio
- Desconecte siempre el equipo cuando no lo utilice
- Mantenga el equipo alejado del alcance de los niños

¡ATENCIÓN! CUANDO USE EL EQUIPO COMPRUEBE QUE NO HAYA LLAMAS ABIERTAS NI VAPORES INFLAMABLES EN EL AMBIENTE DE TRABAJO, EQUIPENSE CON MÁSCARA DE PROTECCIÓN Y DESCONECTE SIEMPRE EL EQUIPO CUANDO TERMINE DE USARLO.

USO: Pintura**1. MODO DE EMPLEO:**

Conecte la alimentación del aire comprimido en el empalme C; antes de llenar el depósito verifique que el aerógrafo funcione (el aire debe pasar a través del equipo); mezcle la pintura en un recipiente por separado y, sucesivamente, viértala en el recipiente F hasta colmar aproximadamente 2/3 de su capacidad.

Ubíquese a una distancia de aproximadamente 20-30 cm de la superficie de trabajo, apriete el gatillo apuntando el soplo hacia la misma; mueva el aerógrafo paralelamente a la superficie de trabajo, manteniéndolo perpendicular a la misma.

Es posible regular la intensidad del flujo del líquido mediante el pomo A y la amplitud del soplo mediante el pomo "B".

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS

Controle que la superficie que va a pintar esté perfectamente limpia y seca; para lograr un pintado uniforme, la pasada de pintura debería comenzar antes de apretar el gatillo y finalizar después de soltarlo; no se detenga nunca en un punto sin soltar antes el gatillo; limpie siempre cuidadosamente el recipiente F y el equipo con disolventes adecuados al finalizar el trabajo.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Nunca apontar a ferramenta contra si ou outras pessoas
- Nunca utilizar a ferramenta de forma imprópria
- Desligar sempre a ferramenta quando não estiver a ser utilizada
- Manter a ferramenta fora do alcance das crianças

ATENÇÃO! DURANTE O USO DA FERRAMENTA, ASSEGURAR QUE NÃO EXISTAM CHAMAS LIVRES OU VAPORES INFLAMÁVEIS NO AMBIENTE DE TRABALHO. UTILIZAR UMA MÁSCARA DE PROTEÇÃO E DESLIGAR SEMPRE A FERRAMENTA QUANDO NÃO ESTIVER A SER UTILIZADA.

USO: Pintura

1. MODALIDADES OPERATIVAS:

Ligar a alimentação de ar comprimido à conexão C; antes de encher o tanque, verificar se o aerógrafo funciona (passagem de ar através da ferramenta); misturar a tinta num recipiente em separado e vertê-la no tanque F até cerca de 2/3 da sua capacidade.

Colocar-se a uma distância de cerca de 20-30 cm da superfície de trabalho, pressionar o gatilho e direcionar o jato na sua direção; mover o aerógrafo paralelamente à superfície de trabalho, mantendo-o perpendicular em relação a esta.

É possível regular a intensidade do fluxo de líquido através do botão A e a largura do jato através do botão "B".

ALGUNS CONSELHOS PRÁTICOS:

Verificar se a superfície a pintar está perfeitamente limpa e seca; para obter uma pintura uniforme, a passagem da tinta deve começar antes de pressionar o gatilho e deve terminar depois de este ser solto; nunca insistir num ponto sem soltar o gatilho; limpar sempre cuidadosamente o tanque F e a ferramenta com solventes específicos no final do trabalho.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

- Μην γυρίζετε ποτέ το εργαλείο προς το μέρος σας ή σε άλλα άτομα.
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο με ακατάλληλο τρόπο
- Αποσυνδέετε πάντα το εργαλείο όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Διατηρείτε το εργαλείο μακριά από παιδιά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΥΜΝΕΣ ΦΛΟΓΕΣ Ή ΕΥΦΛΕΚΤΟΙ ΚΑΠΝΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.

ΧΡΗΣΗ: Βαφή

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Συνδέστε την τροφοδοσία πεπιεσμένου αέρα στον συνδετήρα C. Πριν γεμίσετε τη δεξαμενή, έλεγχτε ότι το πιστόλι ψεκασμού λειτουργεί (ο αέρας διέρχεται από το εργαλείο). Ανακατέψτε το χρώμα σε ένα ξεχωριστό δοχείο και στη συνέχεια ρίξτε το στη δεξαμενή F γεμίζοντας την στα 2/3 της χωρητικότητάς της περίπου. Σταθείτε σε απόσταση περίπου 20-30 cm από την επιφάνεια εργασίας, πιέστε τη σκανδάλη και κατευθύνετε το πίδακα προς αυτήν. Μετακινήστε το πιστόλι ψεκασμού παράλληλα στην επιφάνεια εργασίας, κρατώντας το κάθετα στην επιφάνεια. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της ροής υγρού με το κουμπί A και το πλάτος του πίδακα χρησιμοποιώντας το κουμπί B.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

Έλεγχτε ότι η επιφάνεια που πρόκειται να βαφεί είναι απόλυτα καθαρή και στεγνή. Για να επιτευχθεί ομοιόμορφη επικάλυψη, η διαδρομή της μπογιάς πρέπει να ξεκινάει πριν η σκανδάλη συμπιεστεί και να τελειώνει μετά την απέλευθέρωσή της; διαδρομή μπογιάς Καθαρίζετε πάντα τη δεξαμενή F και το εργαλείο καλά με τους κατάλληλους διαλύτες μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.

GÜVENLİK UYARILARI:

- Aleti kesinlikle kendinize veya diğer insanlara doğrultmayın.
- Aleti uygun olmayan bir şekilde kullanmayın
- Alet kullanılmıyorsa, daima aletin bağlantısını kesin.
- Aleti çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın

UYARI! ALETİ KULLANIRKEN, ÇALIŞMA ORTAMINDA ÇIPLAK ALEVLER VEYA YANICI BUHARLAR OLMADIĞINDAN EMİN OLUN, KORUYUCU MASKE TAKIN VE ALETİ KULLANMIYORKEN, ALETİN BAĞLANTISINI DAİMA KESİN.

KULLANIM: Boyama**1. ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRLERİ:**

Basınçlı hava beslemesini C konektörüne bağlayın; depoyu doldurmadan önce, boyacı tabancasının çalıştığını (aletin içerisinden hava geçişini gerçekleştirdiğini) kontrol edin; boyayı ayrı bir kapta karıştırın ve daha sonra, kapasitesinin yaklaşık 2/3'üne kadar dolduracak şekilde depoya F dökün.

Çalışma yüzeyi ile aranızda yaklaşık 20-30 cm mesafe kalacak şekilde durun, tetiğe basın ve boyayı çalışma alanına doğru püskürtün; boyacı tabancasını çalışma yüzeyine dik tutarak, çalışma yüzeyine paralel olarak hareket ettirin.

A düğmesini kullanarak sıvı akış yoğunluğunu, B düğmesini kullanarak püskürtme genişliğini ayarlayabilirsiniz.

FAYDALI İPUÇLARI:

Boyanacak yüzeyin mükemmel düzeyde temiz ve kuru olduğunu kontrol edin; boyayı eşit bir kat halinde uygulayabilmek için, boyacı tabancasını tetiğe basmadan önce hareket ettirmeye başlamamanız ve boyacı tabancasının hareketini tetiği bırakıktan sonra durdurmanız gereklidir; kesinlikle boyacı tabancasını tetiği bırakmaksızın belirli bir noktada durdurmayın; iş tamamlığınızda, daima depoyu F ve aleti uygun çözümlerle iyice temizleyin.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN:

- Richt het gereedschap nooit op uzelf of op andere personen.
- Gebruik het gereedschap niet op onjuiste wijze
- Koppel het gereedschap altijd los wanneer het niet in gebruik is.
- Houd het gereedschap buiten bereik van kinderen

WAARSCHUWING! BIJ GEBRUIK VAN HET GEREEDSCHAP ZORG ERVOOR DAT ER GEEN VRIJE VLAMMEN OF ONTVLAMBARE DAMPEN IN DE WERKOMGEVING ZIJN, DRAAG EEN BESCHERMEND MASKER EN ONTKOPPEL HET GEREEDSCHAP ALTIJD WANNEER HET NIET IN GEBRUIK IS.

GEBRUIK: Verven**1. BEDRIJFSPROCEDURES:**

Sluit de persluchttoevoer aan op connector C; Controleer voordat u de tank vult of het sputtpistool werkt (er stroomt lucht door het gereedschap); meng de verf in een aparte container en giet deze vervolgens in tank F, vul ze tot ongeveer 2/3 van zijn vermogen.

Plaats uzelf op een afstand van ongeveer 20-30 cm van het werkoppervlak, druk de trekker in en richt destraal erop; beweeg het sputtpistool parallel aan het werkoppervlak en houd het loodrecht op het oppervlak.

U kunt de intensiteit van de vloeistofstroom aanpassen met knop A en de breedte van de straal met knop B.

NUTTIGE TIPS:

Controleer of het te schilderen oppervlak perfect schoon en droog is; om een gelijkmatige coating te krijgen, moet de verfstreek beginnen voordat de trekker wordt ingedrukt en eindigen nadat deze is losgelaten; stop nooit op een bepaald punt zonder de trekker los te laten; reinig het reservoir F en het gereedschap altijd grondig met geschikte oplosmiddelen wanneer het werk voltooid is.

SIKKERHEDSAVARSLER:

- Peg aldrig værktøjet mod dig selv eller andre personer.
- Brug ikke værktøjet forkert
- Frakobl altid værktøjet når det ikke anvendes.
- Hold værktøjet væk fra børn

VIKTIGT! NÅR DU ANVENDER VÆRKTØJET SKAL DU SØRGE FOR, AT DER IKKE ER ÅBEN ILD ELLER BRÆNDBAR DAMPE I ARBEJDSMILJØET, ANVEND EN BESKYTTELSESMASKE, OG FRAKOBLE ALTID VÆRKTØJET NÅR DET IKKE ANVENDES.

BRUG: Maling**1. DRIFTSPROCEDURER:**

Forbind trykluftforsyningen til stik C; før du fylder tanken skal du kontrollere, at sprojtepistolen fungerer (at luft passerer gennem værktøjet); bland malingen i en anden beholder, og hæld det derefter i tank F, ved at fyde det til omkring 2/3 af dens kapacitet. Placer dig selv med en afstand på omkring 20-30 cm fra arbejdsoverfladen, tryk på udløseren, og ret dysen mod arbejdsfladen; bevæg sprojtepistolen parallelt til arbejdsfladen, ved at holde den vinkelret til overfladen. Du kan justere intensiteten af væskeflowet med knop A, og bredden af dysen med knop B.

BRUGBARE TIPS:

Kontroller, at den overflade der skal males, er helt ren og tør; for at opnå en jævn dækning, skal malebevægelsen begyndes før udløseren trykkes, og slutte efter den er sluppet igen; stop aldrig et bestemt sted, uden at slippe udløseren; rengør altid omhyggeligt tank F og værktøjet med passende rengøringsmidler, når arbejdet er gennemført.

SIKKERHETSVARSLER:

- Du må aldri rette verktøyet mot deg selv eller andre personer.
- Bruk aldri verktøyet uriktig
- Koble alltid fra verktøyet når det ikke er i bruk.
- Verktøyet må oppbevares utilgjengelig for barn

ADVARSEL! NÅR DU BRUKER VERKTØYET MÅ DU PÅSE AT DET IKKE FINNES LEVENDE IL ELLER LETT ANTENNELIGE GASSER I ARBEIDSOMGIVELSENE, BRUK EN VERNEMASKE OG PÅSE AT VERKTØYET ALLTID KOBLES FRA NÅR DET IKKE ER I BRUK.

BRUK: Maling**1. PROSEDYRER VED BRUK:**

Koble den komprimerte luftforsyningen til koblingsstykket C; før du fyller tanken, kontroller at spraypistolen fungerer (luft passerer igjennom verktøyet); bland malingen i en egen beholder og hell den over i tanken F ved å fylle opp til 2/3 av tankens kapasitet.

Plasser deg med en avstand på 20-30 cm fra arbeidets overflate, trykk på utløseren og rett strålen mot den; beveg spraypistolen parallelt med arbeidets overflate, hold den loddrett i forhold til overflaten.

Du kan regulere intensiteten til strømmen av væske ved knotten A og bredden til strålen ved å benytte knotten B.

NYTTIGE TIPS:

Kontroller at overflaten som skal males er fullstendig ren og tørr; for å oppnå et jevnt belegg, må malingstrøket begynne før en trykker på utløseren og slutte etter at den frigjøres; stans aldri ved et spesielt punkt uten å slippe utløseren; gjør alltid ren tank F og verktøyet grundig med passende løsemiddel når jobben er avsluttet.

SÄKERHETSVARNINGAR:

- Rikta aldrig verktyget mot dig själv eller andra personer.
- Använd inte verktyget felaktigt
- Koppla alltid bort verktyget när det inte används.
- Förvara verktyget utom räckhåll för barn
VARNING! NÄR DU ANVÄNDER VERKTYGET, KONTROLLERA ATT DET INTE FINNS NÅGON ÖPPEN ELD ELLER BRANDFÄRLIGA GASER I ARBETSMILJÖN, BÄR SKYDDSMASK OCH KOPPLA ALLTID BORT VERKTYGET NÄR DET INTE ANVÄNDS.

ANVÄNDNING: Målning**1. ANVÄNDNINGSPROCESS:**

Anslut tryckluftsförsörjningen till kontakten C; innan tanken fylls, kontrollera att färgpistolen fungerar (luft passerar genom verktyget); blanda färgen i en separat behållare och håll den sedan i tank F. Fyll den till cirka 2/3 av dess kapacitet. Ställ dig på ett avstånd av cirka 20-30 cm från arbetsytan, tryck på avtryckaren och rikta strålen mot ytan; flytta färgpistolen parallellt med arbetsytan och håll den vinkelrätt mot ytan. Du kan justera intensiteten på vätskeflödet med ratt A och strålens bredd med ratt B.

GODA RÅD:

Kontrollera att ytan som ska målas är helt ren och torr. För att få en jämn beläggning bör mälarfärgen börja komma innan avtryckaren pressas in och sluta efter att den släppts; stanna aldrig vid en viss punkt utan att släppa avtryckaren; rengör alltid tank F och verktyget noggrant med lämpliga lösningsmedel när arbetet är slutfört.

TURVAVAROITUKSET:

- Älä koskaan osoita työkalulla itseäsi tai toisia ihmisiä.
 - Älä käytä työkalua väärin
 - Irrota työkalun kytkentä aina kun et käytä sitä.
 - Pidä työkalu lasten ulottumattomissa
- VAROITUS! VARMISTA, ETTÄ TYÖKALUN KÄYTÖN AIKANA TYÖYMPÄRISTÖN LÄHEISYYDESSÄ EI OLE AVOLIEKEJÄ TAI SYTTYVIÄ SAVUJA. KÄYTÄ KASVOSUOJAINTA JA IRROTA TYÖKALUN KYTKENTÄ AINA KUN SE EI OLE KÄYTÖSSÄ.**

KÄYTTÖ: Maalaaminen**1. TOIMENPITEEN SUORITTAMINEN:**

Kytke paineilman syöttö liittimeen C; tarkasta ennen säiliön täyttämistä, että ruiskupistooli toimii (ilmia kulkee työkalun läpi); sekoita maali erillisessä astiassa ja kaada se sitten säiliöön F siten, että sen tilavuudesta täytyy noin 2/3. Asetu noin 20–30 cm:n etäisyydelle työpinnasta, paina laukaisinta ja suuntaa suihku pintaa kohden; liikuta ruiskupistoolia työpinnan suhteen samansuuntaisesti ja kohtisuorassa pintaan nähden.

Voit säätää nesteen virtausvoimakkuutta nupista A ja suihkun leveyttä nupista B.

HYÖDYLISIÄ NEUVOJA:

Varmista, että maalattava pinta on täysin puhdas ja kuiva; tasaisen maalipinnan saamiseksi maalausliikkeen tulisi alkaa ennen laukaisimen painamista ja loppua sen päästämisen jälkeen; älä koskaan pysähdy miinkään pisteeseen laukaisinta päästämättä; puhdistaa aina säiliö F ja työkalu sopivilla liuotteilla työn suorittamisen jälkeen.

BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY:

- Náradí nikdy nemířte na sebe ani na žádné jiné osoby.
- Náradí nepoužívejte nesprávným způsobem
- Náradí, které právě nepoužíváte, vždy odpojte.
- Náradí uchovávejte mimo dosah dětí

VÝSTRAHA! PŘI POUŽIVÁNÍ NÁRADÍ SE UJISTĚTE, že v pracovním prostoru není přítomen žádný otevřený oheň ani hořlavé výparы, používejte ochrannou masku a náradí, které právě nepoužíváte, vždy odpojte.

POUŽITÍ: Lakování

1. PRACOVNÍ POSTUPY:

Připojte přívod stlačeného vzduchu k přípojce C; před naplněním nádržky zkontrolujte funkci stříkaček pistole (vzduch proudí skrz náradí); namíchejte barvu v samostatné nádobě a pak ji vylijte do nádržky F, kterou naplňte na zhruba 2/3 jejího objemu.

Postavte se zhruba 20–30 cm od pracovního povrchu, stiskněte spoušť a proud zamiřte požadovaným směrem; stříkačky pistoli pohybujte souběžně se stříkanou plochou, kolmo k povrchu.

Intenzitu průtoku kapaliny můžete regulovat knoflíkem A a šířku proudu knoflíkem B.

UŽITEČNÉ TIPY:

Zkontrolujte, zda povrch určený k lakování je dokonale čistý a suchý; abyste dosáhli rovnoměrné vrstvy, pohyb se stříkaček pistoli musí začít ještě před stisknutím spoušť a skončit teprve až po uvolnění spoušť; nikdy nekoncete v jednom specifickém místě, aniž byste měli uvolněnou spoušť; po skončení práce vždy důkladně vyčistěte nádržku F a vlastní náradí vhodnými ředitly.

OSTRZEŽENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA:

- Nigdy nie kierować narzędziem w swoim kierunku ani na inne osoby.
 - Nie używać narzędzi w nieprawidłowy sposób
 - Zawsze odłączać narzędzie, jeżeli nie jest używane.
 - Przechowywać narzędzie poza zasięgiem dzieci
- UWAGA! PODczas pracy z wykorzystaniem narzędzia zawsze mieć pewność, że w pobliżu nie ma otwartego płomienia ani łatwopalnych oparów, nosić maskę ochronną i zawsze odłączać narzędzie, jeżeli nie jest używane.**

UŻYTKOWANIE: Malowanie

1. PROCEDURY ROBOCZE:

Podłączyć dopływ sprężonego powietrza do złączki C; przed napełnieniem zbiornika sprawdzić, czy pistolet natryskowy jest sprawny (powietrze przepływa przez narzędzie); wymieszać farbę w osobnym zbiorniku, a następnie wlać ją do zbiornika F; zbiornik napełnić do około 2/3 pojemności.

Stanąć w odległości ok. 20-30 cm od powierzchni roboczej, naciągnąć spust i skierować strumień na powierzchnię; trzymać pistolet prostopadle do powierzchni roboczej i przesuwać go równolegle do powierzchni.

Nateżenie przepływu płynu można regulować pokrętlem A, natomiast szerokość strumienia pokrętłem B.

PRZYDATNE PORADY:

Sprawdzić, czy malowana powierzchnia jest idealnie czysta i sucha; aby uzyskać równomierną warstwę, przepływ远by musi się rozpocząć przed naciśnięciem spustu i zakończyć po jego zwolnieniu; nigdy nie zatrzymywać się w jakimś konkretnym punkcie bez zwalniania spustu; po zakończeniu pracy zawsze wyczyścić zbiornik F i całe narzędzie odpowiednim rozpuszczalnikiem.

VARNOSTNA OPOZORILA:

- Orodja nikoli ne usmerite vase ali v druge osebe.
- Orodja ne uporabljajte na nepravilen način
- Orodje vedno odklopite, ko ga ne uporabljate.
- Orodje držite izven dosegata otrok

POZOR! MED UPORABO ORODJA SE

PREPRIČAJTE, DA V DELOVNEM OKOLJU NI ODPRTEGA PLAMENA ALI VNETLJIVIH PLINOV, UPORABLJAJTE ZAŠČITNO MASKO IN ORODJE VEDNO ODKLOPITE, KO GA NE UPORABLJATE.

UPORABA: Barvanje**1. DELOVNI POSTOPKI:**

Dovod stisnjenega zraka priključite na priključek C; pred polnjenjem rezervoarja preverite, ali pršilna pištola deluje (ali zrak potuje skozi orodje); barvo zmešajte v ločeni posodi in jo nato nalijte v rezervoar F – napolnite jo do približno 2/3 prostornine rezervoarja.

Postavite se na razdaljo približno 20–30 cm od delovne površine, stisnite sprožilec in usmerite curek proti njej; pršilno pištolo pomikajte vzporedno z delovno površino, pri čemer jo držite pravokotno na površino.

Intenzivnost pretoka tekočine lahko prilagodite z vrtljivim gumbom A, širino curka pa z vrtljivim gumbom B.

UPORABNI NASVETI:

Preverite, ali je površina za barvanje popolnoma čista in suha; da bi dosegli enakomeren premaz, je treba gib barvanja začeti, še preden pritisnete sprožilec, in ga končati po tem, ko sprožilec sprostite; nikoli se ne ustavite na določeni točki, ne da bi sprostili sprožilec; po končanem delu vedno temeljito očistite rezervoar F in orodje z ustreznimi topili.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA:

- Nikdy nástrojom nemierte na seba ani inú osobu.
- Nástroj vždy používajte správne
- Ak nástroj nepoužívajte, vždy ho odpojte.
- Uchovávajte mimo dosahu detí

UPOZORNENIE! PRI POUŽIVANÍ NÁSTROJA SA PRESVEDČTE, ŽE V PRACOVNOM PROSTREDÍ SA NENACHÁDZA OTVORENÝ PLAMEŇ ALEBO HORĽAVÉ VÝPARY, NOSTE OCHRANNÚ MASKU, A KEĎ PRÍSTROJ NEPOUŽÍVATE, VŽDY HO ODPOJTE.

POUŽITIE: Maľovanie**1. PRACOVNÉ POSTUPY:**

Pripojte prívod stlačeného vzduchu ku konektoru C; pred naplnením nádrže skontrolujte, či striekacia pištoľ funguje (cez nástroj prechádza vzduch); namiešajte farbu v samostatnej nádobe a potom ju nalejte do nádrže F asi do 2/3 jej objemu.

Postavte sa do vzdialenosťi asi 20 – 30 cm od pracovného povrchu, stlačte kohútik a namierite prúd na povrch; posúvajte sa so striekacou pištoľou paralelne k pracovnému povrchu a držte ju kolmo voči povrchu.

Intenzitu prietoku môžete nastaviť gombíkom A a šírku prúdu gombíkom B.

UŽITOČNÉ TIPY:

Skontrolujte, či je povrch, ktorý máte na farbiť, dokonale čistý a suchý; pre dosiahnutie rovnomernej vrstvy by ste mali pohyb farbenia začať ešte predtým, než stlačíte kohútik, a skončiť po jeho uvoľnení; nikdy sa nezastavujte v nijakom bode bez uvoľnenia kohútika; po skončení práce vždy dôkladne vyčistite nádrž F a nástroj príslušnými rozpúšťadlami.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI.

- Niekada nenukreipkite įrankio į save arba į kitus asmenis.
 - Naudokite įrenginį tik pagal paskirtį.
 - Visada atjunkite nebenaudojamą įrankį.
 - Laikykite įrankį vaikams nepasiekiamoji vietoje!
- ĮSPĖJIMAS! PRIEŠ PRADĒDAMI NAUDOTI ĮRANKĮ ĮSITIKINKITE, KAD DARBINEJE APLINKOJE NERA ATVIROS UGNIES ARBA DEGIŲ GARŲ, DĒVĒKITE APSAUGINĘ KAUKĘ IR VISADA ATJUNKITE NEBENAUDOJAMĄ ĮRANKĮ.**

NAUDOJIMAS. Dažymas

1. EKSPLOATAVIMO PROCEDŪRA

Prie jungties C prijunkite suspausto oro tiekimą. Prieš pripildydam i rezervuarą patirkinkite, pistoletas veikia (įrankiu prateka oro srautas); Sumaišykite dažus atskirame inde, tada supilkite į rezervuarą F, užpildydam maždaug 2/3 jo tūrio. Atsistokite maždaug 20–30 cm atstumu nuo dažomo paviršiaus, nuspauskite gaiduką ir nukreipkite srovę į dažomą paviršių. Dažymo pistoletu atlikite lygiagrečius judesius ir pasitenkite, kad pistoletas visada būtų statmenas dažomam paviršiui. Rankenėle A galite reguliuoti srauto intensyvumą, o rankenėle B galite reguliuoti srovės plotį.

NAUDINGI PATARIMAI.

Patirkinkite, ar dažomas paviršius yra visiškai švarus ir sausas. Kad padengimas būtų tolygus, mostas turi prasideti dar nenusaudus gaiduko ir baigtis tik jį atleidus. Niekada nesustokite vienoje vietoje, kol neatleidote gaiduko. Baigę darbą visada kruopščiai išplaukite rezervuarą F ir įrankį naudodami atitinkamus tirpiklius.

ПАПЯРЭДЖАННЕ ПРА БЯСПЕКУ:

- Ніколі не наводзьце прыладу на сябе ці іншых людзей.
- Не выкарыстоўвайце прыладу неналежным чынам.
- Заўсёды адключайце прыладу, калі яна не выкарыстоўваецца.
- Захоўвайце прыладу ў месцах, недасяжных для дзяцей

УВАГА! ПРЫ ВЫКАРЫСТАННІ ПРЫЛАДЫ ПЕРАКАНАЙЦЕСЯ, ШТО Ў ПРАЦОҮНЫМ АСЯРОДЗІ НЯМА АДКРЫТАГА ПОЛЫМЯ АЛЬБО ГАРУЧУХ ГАЗАЎ, НАСІЦЕ АХОЎНУЮ МАСКУ! ЗАЎСЁДЫ АДКЛЮЧАЙЦЕ ПРЫЛАДУ, ЯКАЯ НЕ ВЫКАРЫСТОЎВАЕЦЦА.

ВЫКАРЫСТАННЕ: Фарбаванне

1. ПРАВІЛЫ ЭКСПЛУАТАЦЫИ:

Падключыце падачу сціснутага паветра да раздыму C; перад запаўненнем рэзервуара пераканайцесь, што пульверызатар працуе (паветра праходзіць праз прыладу); змяшайце фарбу ў асобнай ёмістасці, а затым выліце яе ў ёмістасць F, запоўніўши яе прыкладна на 2/3.

Тримайцесь на адлегласці прыблізна 20-30 см ад працоўнай паверхні, націскайце на курок і накроўвайце струмень на паверхню; перамяшчайце пульверызатар паралельна працоўнай паверхні, тримаючы яго перпендыкулярна паверхні.

Вы можаце адрэгуляваць інтэнсіўнасць струменя вадкасці з дапамогай ручкі A і шырынёю струменя з дапамогай ручкі B.

КАРЫСНЫЯ ПАРАДЫ:

Пераканайцесь, што паверхня, якая фарбуюецца, ідальна чыстая і сухая; каб атрымаць роўнае пакрыццё, рух па афарбоўцы павінен пачынацца да націскання на курок і заканчвацца пасля яго адціскання; ніколі не спыняйцесь на адной канкрэтнай кропцы без адціскання курка; па завяршенні працы заўсёды чысціце бак F і прыладу пры дапамозе адпаведных раствороў.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

- Никогда не следует направлять устройство на себя или других людей.
 - Не использовать устройство не по назначению
 - Всегда отсоединять устройство, когда оно не используется.
 - Хранить вне доступа детей
- ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВА, НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ В РАБОЧЕЙ СРЕДЕ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ ИЛИ ВОСПЛАМЕНЯЕМЫХ ГАЗОВ, ОДЕВАТЬ ЗАЩИТНУЮ МАСКУ И ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯТЬ УСТРОЙСТВО, КОГДА ОНО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.**

ПРИМЕНЕНИЕ: Окрашивание**1. РАБОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ:**

Подсоединить подачу сжатого воздуха к соединителю C; перед наполнением бачка, проверить, что пистолет-краскораспылитель работает (воздух проходит через устройство); перемешать краску в отдельной емкости, а затем вылить в бачок F, наполняя его до 2/3 объема. Следует находиться на расстоянии около 20-30 см от рабочей поверхности, нажать на курок и направить струю на поверхность; необходимо перемещать пистолет-краскораспылитель параллельно рабочей поверхности, держивая его перпендикулярно. Можно отрегулировать мощность потока жидкости ручкой A, а ширину струи ручкой B.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Проверить, что окрашиваемая поверхность является чистой и сухой; для достижения однородного покрытия, мазок должен начинаться до нажатия курка и завершаться после его отпускания; никогда не останавливаться в одной определенной точке, не отпуская курок; следует всегда тщательно очищать бачок F и устройство специальными растворителями после завершения работы.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

- Soha ne irányítsa a szerszámot önmaga felé vagy valaki másra.
 - Ne használja a szerszámot helytelenül
 - Mindig húzza ki a szerszámot, ha nem használja.
 - Tartsa a szerszámot gyermekktől elzárva
- FIGYELEM! A SZERSZÁM HASZNÁLATAKOR GYŐZÖDJÖN MEG RÓLA, HOGY NINCS NYÍLT LÁNG VAGY GYULÉKONY FÜST A MUNKAKÖRNYEZETBEN, VISELJEN VÉDŐMASZKOT ÉS MINDIG HÚZZA KI A SZERSZÁMOT, HA NEM HASZNÁLJA.**

HASZNÁLAT: Festés**1. ÜZEMELTETÉSI ELJÁRÁSOK:**

Csatlakoztassa a sűrített levegő betáplálást a C csatlakozóhoz; a tartály feltöltése előtt ellenőrizze, hogy a szórópisztoly működik-e (levegő halad át a szerszámon); a festéket külön tartályban keverje össze, majd öntse az F tartályba, kapacitásának kb. 2/3 részéig feltöltve. Helyezkedjen körülbelül 20-30 cm távolságra a munkafelülettől, nyomja meg a működtetőkart és irányítsa a szórófejet felé; mozgassa a szórópisztolt a munkafelülettel párhuzamosan, tartsa a felületre merőlegesen. A folyadékaram intenzitását az A gombbal, a szórás szélességét a B gombbal állíthatja be.

HASZNOS TIPPEK:

Ellenőrizze, hogy a lefestendő felület tökéletesen tiszta és száraz-e; az egyenletes bevonat eléréséhez a festékcikket a működtetőkar megyomása előtt el kell kezdeni, és azután kell abbahagyni, hogy elengedi; soha ne álljon meg egy ponton a működtetőkar elengedése nélkül; a munka befejezésekor minden alaposan tisztítsa meg az F tartályt és a szerszámot megfelelő oldószerekkel.

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA:

- Nu îndreptați niciodată scula către dvs. sau către alte persoane.
 - Nu folosiți scula în mod necorespunzător
 - Deconectați întotdeauna scula atunci când nu o utilizați.
 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor
- AVERTISMEN! ATUNCI CÂND UTILIZAȚI SCULA, ASIGURAȚI-VĂ CĂ NU EXISTĂ FOC DESCHIS SAU GAZE INFLAMABILE ÎN MEDIUL DE LUCRU, PURTAȚI O MASCĂ DE PROTECȚIE ȘI DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA SCULA ATUNCI CÂND NU O UTILIZAȚI.**

UTILIZARE: Vopsire**1. PROCEDURI OPERAȚIONALE:**

Conectați alimentarea cu aer comprimat la conectorul C; înainte de a umple rezervorul, verificați dacă pistolul de pulverizare funcționează (aerul trece prin sculă); amestecați vopseaua într-un recipient separat și apoi turnați-o în rezervorul F umplându-l la aproximativ 2/3 din capacitatea sa.

Positionați-vă la o distanță de aproximativ 20-30 cm de suprafața de lucru, apăsați butonul declanșator și direcționați jetul spre aceasta; deplasați pistolul de pulverizare paralel cu suprafața de lucru, menținându-l perpendicular pe suprafață.

Puteți regla intensitatea debitului de lichid cu butonul A și lățimea jetului cu ajutorul butonului B.

SFATURI UTILE:

Verificați dacă suprafața de vopsit este perfect curată și uscată; pentru a obține o acoperire uniformă, cursa jetului de vopsea ar trebui să înceapă înainte de a apăsa butonul declanșator și să se încheie după eliberarea acestuia; nu vă opriți niciodată într-un anumit punct fără a elibera butonul declanșator; curățați întotdeauna temeinic rezervorul F și scula cu solventi adecvați la finalizarea lucrării.

SIGURNOSNA UPOZORENJA:

- Nikada nemojte usmjeravati alat prema sebi ili prema drugim osobama.
- Nemojte koristiti alat na nepravilan način
- Uvijek odspojite alat dok se ne koristi.
- Držite alat izvan dohvata djece

UPOZORENJE! PRILIKOM UPOTREBE UVJERITE SE DA U RADNOJ OKOLINI NEMA OTVORENOG PLAMENA ILI ZAPALJIVIH PARA, NOSITE ZAŠTITNU MASKU I UVIJEK ODSPONITE ALAT DOK SE NE KORISTI.

NAMJENA: Bojenje**1. POSTUPCI ZA RUKOVANJE:**

Spojite dovod komprimiranog zraka na priključak C; prije punjenja spremnika, provjerite je li pištolj za raspršivanje ispravan (zrak prolazi kroz alat); izmiješajte boju u posebnoj posudi te je potom ulijte u spremnik F tako da spremnik bude napunjeno do približno 2/3 svog kapaciteta. Zauzmite položaj na udaljenosti od oko 20-30 cm od radne površine, stisnite okidač i usmjerite mlaz prema radnoj površini; pomičite pištolj za raspršivanje paralelno s radnom površinom držeći ga okomito na površinu. Možete prilagoditi jačinu protoka tekućine pomoću kotačića A, a širinu mlaza pomoću kotačića B.

KORISNI SAVJETI:

Provjerite je li površina koja će se bojiti besprijeckorno čista i suha; da bi se postigao ujednačeni premaz, nanošenje boje trebate započeti prije nego što pritisnete okidač, a završiti prije nego otpustite okidač; nikada se nemojte zaustaviti na jednom određenom mjestu bez da otpustite okidač; uvijek odgovarajućim alatima temeljito očistite spremnik F i alat kad završite s poslom.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI:

- Nekad netēmējiet instrumentu pret sevi vai citām personām.
 - Neizmantojet instrumentu nepareizā veidā
 - Vienmēr atvienojet instrumentu, ja tas netiek lietots.
 - Glabājiet bērniem nepieejamā vietā
- BRĪDINĀJUMS! IZMANTOJOT INSTRUMENTU, PĀRLIECINIEKIES, KA DARBA VIDĒ NAV ATKLĀTAS LIESMAS VAI UZLIESMOJOŠU IZGAROJUMU, IZMANTOJET AIZSARGMASKU UN VIENMĒR ATVIENOJET INSTRUMENTU, JA TAS NETIEK LIETOTS.**

LIETOJUMS: krāsošana**1. LIETOŠANAS DARBĪBAS:**

Savienojet saspiesta gaisa padevi ar savienotāju C; pirms tvertnes piepildīšanas, pārbaudiet, vai krāsošanas pistole darbojas (caur instrumentu plūst gaiss); samaisiet krāsu atsevišķā tvertnē un pēc tam ielejiet to tvertnē F, uzpildot aptuveni 2/3 tās ietilpības.

Atrodieties aptuveni 20–30 cm attālumā no darba virsmas, nospiediet mēlīti un virziet strūklu pret virsmu; pārvietojiet krāsošanas pistoli paralēli darba virsmai, turot to perpendikulāri virsmai.

Šķidruma plūsmas intensitāti var regulēt ar grozāmpogu A un strūklas platumu ar grozāmpogu B.

NODERĪGI PADOMI:

Pārbaudiet, vai krāsojamā virsma ir pilnīgi tīra un sausa; lai panāktu vienmērīgu krāsas segumu, krāsošanas kustību ar roku jāsāk pirms mēlīte tiek nospiesta un jābeidzas pēc mēlītes atlaišanas; nekad neapstādiniet krāsošanas kustību vienā noteiktā punktā, ja mēlīte nav atlaita; kad krāsošana ir pabeigta, vienmēr rūpīgi iztīriet krāsas tvertni F un instrumentu ar piemērotu šķīdinātāju.

OHUTUSHOIATUSED:

- Ärge suunake kunagi tööriista enda ega teiste inimeste suunas.
- Kasutage tööriista õigesti
- Lahutage alati tööriist, kui seda ei kasutata.
- Hoidke tööriist laste käeulatusest eemal

HOIATUS! TÖÖRIISTA KASUTAMISE KESKKONNAS EI TOHI OLLA LAHTIS LEEKE EGA TULEOHTLIKKE GAASE. KANDKE KASUTAMISE AJAL KAITSEMASKI JA LAHUTAGE ALATI TÖÖRIIST, KUI TE SEDA ENAM EI KASUTA.

KASUTUS: Värvimine**1. TÖÖPROTSEDUURID:**

Ühendage suruõhuallikas konnektoriga C; enne paagi täitmist veenduge, et värvipüstol töötaks (õhk läbib tööriista); segage värv eraldi nōus ja valage see siis paaki F, täites paagi mahust ligikaudu 2/3.

Võtke sisse koht ligikaudu 20–30 cm kaugusele tööpinna, vajutage päästikut ja suunake juga tööpinna suunas; liigutage värvipüstolit tööpinnaga paralleelselt, hoides seda pinnaga risti.

Te saate reguleerida vedeliku voolu intensiivsust nupuga A ja joa laiust nupuga B.

NÄPUNÄITED:

Veenduge, et värvitav pind oleks täiesti puhas ja kuiv; ühtlase värvikatte saavutamiseks tuleks värvimisiigutust alustada enne päästiku vajutamist ning lõpetada see pärast päästiku vabastamist; ärge peatuge kunagi ühes punktis ilma päästikut vabastamata; pärast töö lõppu puhastage alati paaki F ja tööriista põhjalikult sobivate lahustitega.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- Никога не насочвайте инструмента към себе си или към близкостоящи хора.
- Не използвайте инструмента неправилно
- Винаги изключвайте инструмента, когато не го използвате.
- Съхранявайте инструмента извън обсега на деца
ВНИМАНИЕ! ПРИ УПОТРЕБА НА ИНСТРУМЕНТА СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ В РАБОТНОТО ПРОСТРАНСТВО НЯМА ПЛАМЪЦИ ИЛИ ВЪЗПЛАМЕНИМИ ИЗПАРЕНИЯ, НОСЕТЕ ПРЕДПАЗНА МАСКА И ГО ИЗКЛЮЧВАЙТЕ ВИНАГИ, КОГАТО НЕ ГО ИЗПОЛЗВАТЕ.

УПОТРЕБА: Боядисване

1. НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Свържете подаването на състрем въздух към съединение C; преди да напълните резервоара, проверете правилното действие на пръскация пистолет (преминава ли въздух през инструмента); смесете боята в отделен съд и след това я сипете в резервоара F, като го напълните до 2/3 от капацитета му.

Застанете на около 20-30 см от работната повърхност, натиснете спусъка и насочете струята към нея; местете пръскация пистолет успоредно на работната повърхност, като го държите перпендикулярно спрямо нея.

Силата на струята може да се регулира с помощта на копче A, а ширината й с копче B.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

Уверете се, че повърхността за боядисване е идеално почистена и суха; за постигането на равномерно покритие, минаването трябва да започне преди натискането на спусъка и да завърши след отпускането му; никога не се задържайте в определена точка, без да сте освободили спусъка; винаги, след приключване на работа, почистявайте старательно резервоара F и инструмента с подходящи разтворители.

БЕЗБЕДНОСНА УПОЗОРЕЊА:

- Nikada ne usmeravajte alat prema sebi ili drugim osobama.
 - Ne koristite alat nepravilno
 - Uvek isključite uređaj kada se ne koristi.
 - Držite alat dalje od domaćaja dece
- УПОЗОРЕЊЕ! PRILIKOM KORIŠЋЕЊА АЛАТА, VODITE RAČUNA DA У RADНОМ ОКРУŽENJU NE BUDE OTVORENOГ PLAMENAILI ZAPALJIVIH ISPARENJA, NOSITE ЗАШТИТNU MASKU I UVЕK ISKLJUЧИТЕ ALAT KADA SE NE KORISTI.**

УПОТРЕБА: Farbanje

1. POSTUPCI ZA RAD:

Povežite dovod komprimovanog vazduha na priključak C; pre punjenja rezervoara, proverite da li pištolj za prskanje radi (da li vazduh prolazi kroz alat); pomešajte farbu u posebnoj posudi, a zatim je sipajte u rezervoar F do oko 2/3 njegovog kapaciteta.


Stanite na oko 20-30 cm od radne površine, pritisnite okidač i usmerite mlaz prema njoj; pomerajte pištolj za prskanje paralelno sa radnom površinom, držeći ga vertikalno u odnosu na površinu.

Intenzitet protoka tečnosti možete podešiti pomoću dugmeta A, a širinu mlaza pomoću dugmeta B.

KORISNI SAVETI:

Vodite računa da površina koja se farba bude savršeno čista i suva; da bi se postigao ujednačen sloj, potez farbanja treba da počne pre nego što se stisne okidač i da se završi kada se otpusti; nikada se ne zaustavljamte na jednom mestu bez otpuštanja okidača; uvek detaljno očistite rezervoar F i alat odgovarajućim rastvaračima nakon završetka posla.

FR



FR Gonfleur de pneus - Notice d'utilisation

EN Tire inflator - Instructions

IT Sistema gonfiaggio pneumatici - Istruzioni

DE Reifenfüller - Bedienungsanleitung

ES Inflador de neumáticos - Instrucciones de uso

PT Inflador de pneus - Instruções

GR Κομφλέρ - Οδηγίες

TR Lastik şişirici - Yönergeler

NL Bandenpomp - Gebruiksaanwijzing

DK Dækoprustning - Brugsanvisning

NO Dekkpumpe - Instruksjoner

SE Däckpump - Bruksanvisning

FI Rengastäyttölaite - Ohjeet

CZ Přístroj na nafukování pneumatik - Návod

PL Pompka do opon - Instrukcja obsługi

SI Zračna črpalka za polnjenje zračnic - Navodila

SK Hustilka pneumatik - Návod

LT Padangų pūtimo įranga - Instrukcijos

BE Насос для напампоўкі шын - Інструкцыя

RU Пистолет для подкачки шин - Инструкции

HU Gumiabroncs felülfújó - Utasítások

RO Pompă de umflat pneuri - Instrucțiuni

HR Napuhivač guma - Upute

LV Riepu piesūknēšanas ierīce - Instrukcijas

EE Rehvitätija - Kasutusjuhend

BRG Уред за надуване на гуми - Инструкции

SRB Uređaj za naduvavanje guma - Uputstva

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne jamais diriger l'outil vers soi ou tout autre personne
- Ne pas utiliser l'outil de manière impropre
- L'outil doit toujours être débranché lorsqu'il n'est pas utilisé
- Tenir l'outil hors de portée des enfants

ATTENTION ! AVANT ET PENDANT L'UTILISATION DE L'OUTIL, S'ASSURER DE L'ABSENCE DE FLAMMES LIBRES OU DE VAPEURS INFLAMMABLES DANS LE LIEU DE TRAVAIL, PORTER UN MASQUE DE PROTECTION ADÉQUAT ET TOUJOURS DÉBRANCHER L'OUTIL LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.

1. MODE D'EMPLOI

Branchez l'alimentation en air comprimé au raccord A. Branchez le raccord de gonflage B à la valve de la roue et vérifiez la pression sur le manomètre C. Appuyez sur la gâchette D pour gonfler et continuez à vérifier la pression sur le manomètre : si la pression est trop élevée, appuyez sur la gâchette D à mi-course pour rétablir la pression correcte. Pour éviter d'endommager le manomètre, ne laissez pas le gonfleur de pneus tomber sur des surfaces dures, afin de garantir une lecture correcte de la pression. Utilisez l'un des adaptateurs inclus dans le kit (E) pour gonfler chambres à air de vélo, ballons ou autres dispositifs.

MAINTENANCE :

Débranchez l'alimentation en air pendant la maintenance de l'outil.

Nettoyez régulièrement et séchez le filtre dans le système et l'ouverture d'entrée d'air de l'outil pneumatique.

Lubrifiez les éventuels raccords à déconnexion rapide sur le système pour éviter tout bourrage.

Vidangez la condensation du filtre à air et du compresseur tous les jours.

Afin d'éviter la formation de rouille et de minimiser l'usure, nettoyez et lubrifiez l'outil après chaque utilisation.

Vérifiez l'outil régulièrement sur les boulons/vis ou les pièces desserrés.

En cas de perte de puissance : faites réparer l'outil.

Seuls des ingénieurs dûment formés et qualifiés sont autorisés à ajuster ou à réparer l'outil

MAX
8 bar
116psi



SAFETY WARNINGS:

- Never point the tool at yourself or other persons.
- Do not use the tool improperly
- Always disconnect the tool when not in use.
- Keep the tool out of reach of children

WARNING! WHEN USING THE TOOL, MAKE SURE THAT THERE ARE NO NAKED FLAMES OR FLAMMABLE FUMES IN THE WORKING ENVIRONMENT, WEAR A PROTECTIVE MASK AND ALWAYS DISCONNECT THE TOOL WHEN NOT IN USE.

1. OPERATING PROCEDURES:

Connect the compressed air supply to fitting A. Connect the inflation fitting B to the valve of the wheel and check the pressure on gauge C. Press the trigger D to inflate and keep checking the pressure on the gauge: if the pressure is too high, press trigger D half-way to restore the correct pressure. To avoid damages to the pressure gauge do not let the tire inflator fall on hard surfaces, in order to ensure a correct pressure value reading.

Use one of the adapters included into the kit (E) to inflate bikes inner tubes, balls or other devices

MAINTENANCE:

Disconnect the air supply during maintenance on the tool.

Regularly clean and dry the filter in the system and the pneumatic tool air inlet opening.

Lubricate any quick-disconnect coupling on the system to prevent jamming.

Drain condensation from air filter and from the compressor on a daily basis.

In order to avoid rust formation and to minimize wear, clean and lubricate the tool after each use.

Check the tool regularly on loose bolts/screws or parts.

In case of power loss: have the tool repaired.

Only trained and qualified engineers are allowed to adjust or repair the tool.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

- Mai dirigere l'utensile contro di se o altre persone
- Non usare l'utensile in modo improprio
- Collegare sempre l'utensile quando non si utilizza
- Tenere l'utensile fuori dalla portata dei bambini

ATTENZIONE! DURANTE L'USO DELL'UTENSILE ASSICURARSI CHE NON VI SIANO FIAMME LIBERE O VAPORI INFIAMMABILI NELL'AMBIENTE DI LAVORO, INDOSSARE UNA MASCHERINA PROTETTIVA E SCOLLEGARE SEMPRE L'UTENSILE QUANDO NON LO SI USA.

1. MODALITA' OPERATIVE:

Collegare l'alimentazione dell'aria compressa al raccordo A. Collegare il raccordo B di gonfiaggio alla valvola della ruota e verificare la pressione sul manometro C. Premere il grilletto D per gonfiare e continuare a controllare la pressione sul manometro: se la pressione è eccessiva, premere il grilletto D a metà per ripristinare la pressione corretta. Per evitare di danneggiare il manometro e per garantire la corretta lettura del valore della pressione, non far cadere il sistema di gonfiaggio pneumatici su superfici rigide.

Utilizzare uno degli adattatori inclusi nel kit (E) per gonfiare le camere d'aria delle biciclette, palloni o altri dispositivi.

MANUTENZIONE:

Collegare l'alimentazione dell'aria durante la manutenzione dell'utensile.

Pulire e asciugare regolarmente il filtro nel sistema e l'apertura d'ingresso dell'aria dell'utensile pneumatico.

Lubrificare i giunti di sgancio rapido presenti sul sistema per evitare che si inceppino.

Spurgare ogni giorno la condensa dal filtro dell'aria e dal compressore.

Per evitare la formazione di ruggine e ridurre al minimo l'usura, pulire e lubrificare l'utensile dopo ogni impiego.

Controllare regolarmente l'utensile per verificare la presenza di viti/bulloni o componenti allentati.

In caso di perdita di potenza far riparare l'utensile.

La regolazione e la riparazione dell'utensile possono essere eseguiti esclusivamente da tecnici formati e qualificati.

SICHERHEITSHINWEISE:

- Das Gerät niemals auf sich selbst oder andere Personen richten.
- Das Gerät nicht unsachgemäß verwenden.
- Das Gerät immer von der Druckluft trennen, wenn es nicht benutzt wird.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

ACHTUNG! ENFERNT VON OFFENEN FLAMMEN ODER ENTZÜNDLICHEN DÄMPFEN MIT DEM GERÄT ARBEITEN. EINE ATEM SCHUTZMASKE TRAGEN. DAS GERÄT BEI NICHTBENUTZUNG IMMER VON DER DRUCKLUFT TRENNEN.

1. ARBEITSVERFAHREN:

Schließen Sie die Druckluftversorgung an den Anschluss A an. Schließen Sie den Füllanschluss B am Radventil an und prüfen Sie den Druck auf dem Manometer C. Drücken Sie den Abzug D zum Füllen und prüfen Sie weiter den Druck auf dem Manometer: Wenn der Druck zu hoch ist, drücken Sie den Abzug D zur Hälfte, um den korrekten Druck wiederherzustellen. Lassen Sie den Reifenfüller nicht auf harte Oberflächen fallen, um Beschädigungen am Manometer zu vermeiden und einen korrekten Druckwert sicherzustellen.

Verwenden Sie einen der im Set (E) enthaltenen Adapter, um Fahrradreifen, Bälle oder sonstige Geräte aufzupumpen.

WARTUNG:

Trennen Sie die Luftversorgung während der Wartung des Werkzeugs.

Reinigen und trocknen Sie den Filter im System und die Luftpfeillinssöffnung des Druckluftwerkzeugs regelmäßig.

Fetten Sie alle Schnellkupplungen am System ein, um ein Verklemmen zu vermeiden.

Lassen Sie täglich Kondenswasser aus dem Luftfilter und dem Kompressor ab.

Reinigen und schmieren Sie das Werkzeug nach jedem Gebrauch, um Rostbildung zu vermeiden und den Verschleiß zu minimieren.

Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf lose Bolzen/Schrauben oder Teile.

Bei Stromausfall: Lassen Sie das Werkzeug reparieren.

Nur geschulte und qualifizierte Techniker dürfen das Werkzeug einstellen oder reparieren.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

- No apunte nunca el equipo hacia si mismo ni hacia otras personas
- No use el equipo en modo impropio
- Desconecte siempre el equipo cuando no lo utilice
- Mantenga el equipo alejado del alcance de los niños

¡ATENCIÓN! CUANDO USE EL EQUIPO COMPRUEBE QUE NO HAYA LLAMAS ABIERTAS NI VAPORES INFLAMABLES EN EL AMBIENTE DE TRABAJO, EQUIPENSE CON MÁSCARA DE PROTECCIÓN Y DESCONECTE SIEMPRE EL EQUIPO CUANDO TERMINE DE USARLO.

1. MODO DE EMPLEO:

Conecte la alimentación de aire comprimido en el racor A. Conecte el racor de inflado B en la válvula de la rueda y compruebe la presión en el manómetro C. Presione el gatillo D para inflar y siga comprobando la presión en el manómetro: si la presión es demasiado alta, presione el gatillo D hasta la mitad para restablecer la presión correcta. Para evitar dañar el manómetro, procure que no se le caiga el inflador de neumáticos sobre superficies duras, con el fin de garantizar una medición correcta de la presión.

Utilice uno de los adaptadores incluidos en el kit (E) para inflar cámaras de ruedas de bicicleta, balones u otros objetos.

MANTENIMIENTO

Desconecte el suministro de aire durante las tareas de mantenimiento de la herramienta.

Limpie y seque con regularidad el filtro del sistema y la abertura de entrada de aire de la herramienta neumática.

Lubrique los acoplamientos de desconexión rápida del sistema para evitar que se atasquen.

Elimine a diario la condensación del filtro de aire y del compresor.

Para evitar la formación de óxido y para minimizar el desgaste, llimpie y lubrique la herramienta después de cada uso.

Compruebe con regularidad que la herramienta no presenta piezas o tornillos/pernos flojos.

En caso de pérdida de potencia: solicite la reparación de la herramienta.

Solo los técnicos cualificados y con formación pueden ajustar o reparar la herramienta.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Nunca apontar a ferramenta contra si ou outras pessoas
- Nunca utilizar a ferramenta de forma imprópria
- Desligar sempre a ferramenta quando não estiver a ser utilizada
- Manter a ferramenta fora do alcance das crianças

ATENÇÃO! DURANTE O USO DA FERRAMENTA, ASSEGURAR QUE NÃO EXISTAM CHAMAS LIVRES OU VAPORES INFLAMÁVEIS NO AMBIENTE DE TRABALHO. UTILIZAR UMA MÁSCARA DE PROTEÇÃO E DESLIGAR SEMPRE A FERRAMENTA QUANDO NÃO ESTIVER A SER UTILIZADA.

1. MODALIDADES OPERATIVAS:

Conecte a alimentação do ar comprimido ao adaptador A. Conecte o adaptador de insuflação B à válvula da roda e verifique a pressão no manômetro C. Carregue no gatilho D para inflar e continue verificando a pressão no manômetro: se a pressão estiver muito levada, carregue no gatilho D até a metade para restaurar a pressão correta. Para evitar danos no manômetro, não deixe o inflador de pneu cair em superfícies duras, para garantir uma leitura correta do valor da pressão.

Utilize um dos adaptadores incluídos no kit (E) para inflar câmaras de bicicletas, bolas ou outros dispositivos

MANUTENÇÃO:

O utilizador ou a entidade empregadora do utilizador deve analisar a utilização específica presente como resultado de cada utilização.

Nunca utilize a ferramenta para outros fins, que não aqueles para os quais a ferramenta foi concebida e que se encontram descritos no presente manual.

Danos resultantes da inobservância deste manual ou causados por uma utilização incorreta ou reparações incorretas nunca serão cobertos pela nossa garantia, nem assumiremos qualquer responsabilidade pelos mesmos. Reservamo-nos o direito de realizar aperfeiçoamentos técnicos, sem aviso prévio.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

- Μην γυρίζετε ποτέ το εργαλείο προς το μέρος σας ή σε άλλα άτομα.
 - Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο με ακατάλληλο τρόπο
 - Αποσυνδέτε πάντα το εργαλείο όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
 - Διατηρείτε το εργαλείο μακριά από παιδιά
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΥΜΝΕΣ ΦΛΟΓΕΣ Ή ΕΥΦΛΕΚΤΟΙ ΚΑΠΝΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.**

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Συνδέστε την τροφοδοσία πεπιεσμένου αέρα στο εξάρτημα A. Συνδέστε το εξάρτημα φουσκώματος B στη βαλβίδα του τροχού και ελέγχετε την πίεση στον μετρητή C. Πιέστε τη σκανδάλη D για φουσκώματα και συνεχίστε να ελέγχετε την πίεση στον μετρητή: Εάν η πίεση είναι πολύ υψηλή, πατήστε τη σκανδάλη D στο μισό για να επαναφέρετε τη σωστή πίεση. Για να αποφύγετε ζημιές στο μανόμετρο, μην αφήνετε το κομφλέρ να πέσει πάνω σε σκληρές επιφάνειες, για να εξασφαλίσετε μια σωστή ανάγνωση της τιμής πίεσης.

Χρησιμοποιήστε έναν από τους προσαρμογείς που περιλαμβάνονται στο κιτ (E) για να φουσκώσετε τους εσωτερικούς αεροθαλάμους των ποδηλάτων, τις μπάλες ή άλλες συσκευές.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Αποσυνδέστε την παροχή αέρα κατά τη διάρκεια συντήρησης του εργαλείου.

Να καθαρίζετε και να στεγνώνετε τακτικά το φίλτρο στο σύστημα και το άνοιγμα εισόδου αέρα του πνευματικού εργαλείου.

Λιπάνετε οποιονδήποτε σύνδεσμο ταχείας αποσύνδεσης στο σύστημα για να αποφύγετε το μπλοκάρισμα.

Αποστραγγίζετε τη συμπύκνωση από το φίλτρο αέρα και από τον συμπιεστή σε καθημερινή βάση.

Για να αποφευχθεί ο σχηματισμός σκουριάς και να ελαχιστοποιηθεί η φθορά, καθαρίστε και λιπάνετε το εργαλείο μετά από κάθε χρήση.

Ελέγχετε τακτικά το εργαλείο για χαλαρά μπουλόνια/βίδες ή εξαρτήματα.

Σε περίπτωση απώλειας ισχύος: Επιδιορθώστε το εργαλείο.

Μόνο εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι μηχανικοί επιτρέπεται να προσαρμόζουν ή να επιδιορθώνουν το εργαλείο.

GÜVENLİK UYARILARI:

- Aleti kesinlikle kendinize veya diğer insanlara doğrultmayın.
- Aleti uygun olmayan bir şekilde kullanmayın
- Alet kullanılmiyorsa, daima aletin bağlantısını kesin.
- Aleti çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın

UYARI! ALETİ KULLANIRKEN, ÇALIŞMA ORTAMINDA ÇIPLAK ALEVLER VEYA YANICI BUHARLAR OLMADIĞINDAN EMİN OLUN, KORUYUCU MASKE TAKIN VE ALETİ KULLANMIYORKEN, ALETİN BAĞLANTISINI DAIMA KESİN.

1. ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRLERİ:

Basınçlı hava beslemesini A rakoruna bağlayın. Şişirme rakoru B'yi tekerleğin supabına bağlayın ve gösterge C üzerindeki basıncı kontrol edin. Tetiğe D bastırarak şisirin ve göstergedeki basıncı kontrol etmeyeń südürün: basıncı çok yükseksse tetiğe D yarım basarak doğru basıncı tekrar sağlayın. Basınç göstergesinin zarar görmesini önlemek ve doğru bir basınç değeri okuması alındığınızdan emin olmak için, lastik şişiricinin sert yüzeyler üzerine düşmesine izin vermeyin.

Bisiklet iç lastiklerini, bilyeleri veya diğer cihazları şisirmek için kitte (E) yer alan adaptörlerden birini kullanın.

BAKIM:

Bakım sırasında, alet üzerindeki hava beslemesini kesin.

Sistemdeki filtreyi ve pnömatik alet hava giriş ağığını düzenli olarak temizleyin ve kurulayın.

Tutukluk yapmalarını önlemek için, sistem üzerindeki tüm hızlı bağlantı kesme elemanlarını yağılayın.

Hava filtresindeki ve kompresördeki yoğuşmayı günlük olarak tahlile edin.

Pas oluşumunu önlemek ve aşınmayı en aza indirmek için, her kullanımından sonra aleti temizleyin ve yağılayın.

Aleti, gevşek civatalar/vidalar veya parçalar bakımından düzenli olarak kontrol edin.

Güç kaybı durumunda: aleti onarımı gönderin.

Aletin yalnızca eğitimli ve kalifiye mühendisler tarafından ayarlanması veya onarılmasına izin verilir.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN:

- Richt het gereedschap nooit op uzelf of op andere personen.
- Gebruik het gereedschap niet op onjuiste wijze
- Koppel het gereedschap altijd los wanneer het niet in gebruik is.
- Houd het gereedschap buiten bereik van kinderen

WAARSCHUWING! BIJ GEBRUIK VAN HET GEREEDSCHAP ZORG ERVOOR DAT ER GEEN VRIJE VLAMMEN OF ONTVLAMBARE DAMPEN IN DE WERKOMGEVING ZIJN, DRAAG EEN BESCHERMEND MASKER EN ONTKOPPEL HET GEREEDSCHAP ALTIJD WANNEER HET NIET IN GEBRUIK IS.

1. BEDRIJFSPROCEDURES:

Sluit de persluchtoever aan op fitting A. Sluit de opblaasfitting B aan op de klep van het wiel en controleer de druk op de meter C. Druk de trekker D in om op te blazen en blijf de druk op de meter controleren: als de druk te hoog is, druk dan de trekker D half in om de juiste druk te herstellen. Om schade aan de manometer te voorkomen, laat u de bandenpomp niet op harde oppervlakken vallen, om een correcte drukwaarde te garanderen.

Gebruik een van de meegeleverde adapters (E) om de binnenbanden, ballen of andere inrichtingen van de fietsen op te blazen.

ONDERHOUD:

Koppel de luchttoevoer los tijdens onderhoud aan het gereedschap.

Reinig en droog regelmatig het filter in het systeem en in de luchtinlaatopening van het pneumatische gereedschap.

Smeer alle snelkoppelingen op het systeem om vastlopen te voorkomen.

Tap dagelijks condenswater af uit het luchtfILTER en uit de compressor.

Reinig en smeer het gereedschap na elk gebruik om roestvorming te voorkomen en slijtage tot een minimum te beperken.

Controleer het gereedschap regelmatig op losse bouten/schroeven of onderdelen.

Als het gereedschap niet meer werkt: Laat het gereedschap repareren.

Alleen getrainde en gekwalificeerde technici mogen het gereedschap aanpassen of repareren.

SIKKERHEDSAVARSLER:

- Peg aldrig værktøjet mod dig selv eller andre personer.
- Brug ikke værktøjet forkert
- Frakobl altid værktøjet når det ikke anvendes.
- Hold værktøjet væk fra børn

VIKTIGT! NÅR DU ANVENDER VÆRKTØJET SKAL DU SØRGE FOR, AT DER IKKE ER ÅBEN ILD ELLER BRÆNDBARE DAMPE I ARBEJDSMILJØET, ANVEND EN BESKYTTELSESMASKE, OG FRAKOBLE ALTID VÆRKTØJET NÅR DET IKKE ANVENDES.

1. DRIFTSPROCEDURER:

Forbind trykluftforsyningen til forskruning (A). Forbind oppustningsforskruning (B) til ventilen på hjulet, og kontroller trykket på måleren (C). Tryk på udløseren (D) for at oppuste dækket, og bliv ved med at kontrollere trykket på måleren: hvis trykket er for højt, skal du trykke udløseren (D) halvt ned, for at gendanne korrekt tryk. For at undgå skader på trykmåleren, må du ikke lade dækoppusteren falde ned på hårde overflader, for at sikre en korrekt aflæsning af trykværdien.

Anvend en af adapterne inkluderet i sættet (E) til at oppuste indvendige slanger på cykler, bolde eller andre enheder.

VEDLIGEHOLDELSE:

Frakobl luftforsyningen under vedligeholdelse på værktøjet.

Rengør, og tør jævnligt filteret i systemet og trykluftværktøjets luftindtags åbning.

Smør enhver hurtigudkoblingskobling på systemet for at forhindre tilstopning.

Tøm dagligt kondensvand fra luftfilteret og fra kompressoren.

Rengør, og smør værktøjet efter hver brug for at undgå rustdannelse og minimere slitage.

Kontrollér værktøjet jævnligt for løse bolte/skruer eller dele.

I tilfælde af strømsvigt: Få værktøjet repareret.

Kun oplærte og kvalificerede teknikere må justere eller reparere værktøjet.

SIKKERHETSVARSLER:

- Du må aldri rette verktøyet mot deg selv eller andre personer.
- Bruk aldri verktøyet uriktig
- Koble alltid fra verktøyet når det ikke er i bruk.
- Verktøyet må oppbevares utilgjengelig for barn

ADVARSEL! NÅR DU BRUKER VERKTØYET MÅ DU PÅSE AT DET IKKE FINNES LEVENDE IL ELLER LETT ANTENNELIGE GASSER I ARBEIDSOMGIVELSENE, BRUK EN VERNEMASKE OG PÅSE AT VERKTØYET ALLTID KOBLES FRA NÅR DET IKKE ER I BRUK.

1. PROSEDYRER VED BRUK:

Koble til trykluftforsyningen til kobling A. Koble til pumpekoblingen B til ventilen på dekket, og kontroller trykket på måleren C. Trykk på avtrekkeren D for å pumpe, og hold et øye med trykket på måleren: hvis trykket er for høyt, slipp opp avtrekkeren D halveis, for å oppnå korrekt trykk. For å unngå at trykkmåleren blir ødelagt og være sikker på at den viser korrekte verdier, må du passe på at dekkpumpen ikke faller ned på hårde overflater.

Bruk en av adapterne i settet (E) for å pumpe slangen i sykkeldekk, baller eller andre gjenstander.

VEDLIKEHOLD:

Koble fra luftforsyningen under vedlikehold av verktøyet.

Rengjør og tørk filteret i systemet og lufttrykksverktøyets luftinntak regelmessig.

Smør hurtigskillekoplinger på systemet slik at det ikke kiler seg fast.

Drener vekk kondensen fra luftfilteret og kompressoren på daglig basis.

Rengjør og smør verktøyet hver gang etter bruk for å unngå rustdannelse og minimere slitasje.

Kontroller verktøyet regelmessig etter løse bolter/skruer eller deler.

Ved krafttap: reparer verktøyet.

Bare opplærte og kvalifiserte fagpersoner kan justere eller reparere verktøyet.

SÄKERHETSVARNINGAR:

- Rikta aldrig verktyget mot dig själv eller andra personer.
 - Använd inte verktyget felaktigt
 - Koppla alltid bort verktyget när det inte används.
 - Förvara verktyget utom räckhåll för barn
- VARNING! NÄR DU ANVÄNDER VERKTYGET, KONTROLLERA ATT DET INTE FINNS NÅGON ÖPPEN ELD ELLER BRANDFARLIGA GASER I ARBETSMILJÖN, BÄR SKYDDSMASK OCH KOPPLA ALLTID BORT VERKTYGET NÄR DET INTE ANVÄNDS.**

1. ANVÄNDNINGSPROCESS:

Anslut tryckluftsmatningen till kopplingen A. Anslut pumpanordningen B till hjulets ventil och kontrollera trycket på mätare C. Tryck på avtryckaren D för att blåsa upp och fortsätt kontrollera trycket på mätaren: Om trycket är för högt, tryck på avtryckare D halvvägs för att återställa rätt tryck. För att undvika skador på tryckmätaren, låt inte däckpumpen falla på hårdare ytor för att säkerställa korrekt tryckavsläsning.

Använd en av adaptrarna som ingår i kitet (E) för att blåsa upp inre cykelslangar, bollar eller andra enheter.

UNDERHÅLL:

Koppla bort lufttillförseln då verktyget underhålls.

Rengör och torka regelbundet systemets filter och det pneumatiska verktygets luftintagsöppning.

Smörj alla systemets snabbkopplingar för att förhindra att de fastnar.

Töm kondensering från luftfiltret och från kompressorn dagligen.

För att undvika rostbildning och för att minimera slitage, rengör och smörj verktyget efter varje användning.

Kontrollera verktyget regelbundet på lösa bultar/skravar eller delar.

Vid strömförlust: låt reparera verktyget.

Endast utbildade och kvalificerade ingenjörer får ändra eller reparera verktyget.

TURVAVAROITUKSET:

- Älä koskaan osoita työkalulla itseäsi tai toisia ihmisiä.
- Älä käytä työkalua väärin
- Irrota työkalun kytkentä aina kun et käytä sitä.
- Pidä työkalu lasten ulottumattomissa

VAROITUS! VARMISTA, ETTÄ TYÖKALUN KÄYTÖN AIKANA TYÖYMPÄRISTÖN LÄHEISYYDESSÄ EI OLE AVOLIEKEJÄ TAI SYTTYVIÄ SAVUJA. KÄYTÄ KASVOSUOJAINTA JA IRROTA TYÖKALUN KYTKENTÄ AINA KUN SE EI OLE KÄYTÖSSÄ.

1. TOIMENPITEEN SUORITTAMINEN:

Liitä paineilmansyöttö liittimeen A. Liitä täytölliitin B pyörän venttiiliin ja tarkista paine mittarista C. Paina liipaisinta D täyttöä varten ja tarkista jatkuvasti mittarin paine: jos paine on liian korkea, paina liipaisin D puoliväliin palauttaaksesi oikean paineen. Välttääksesi painemittarin vauroitumisen ja varmistaaaksesi oikean paineenvon lukeman älä anna rengastäyttölaitteen pudota koville pinnoille.

Käytä yhtä sarjan (E) sovittimista täytäväksesi pyörän sisäkumeja, palloja tai muita välineitä.

HUOLTO:

Kytke ilmansyöttö irti työkalun huollon ajaksi.

Puhdista ja kuivaa säännöllisesti järjestelmän suodatin ja paineilmatyökalun ilmansyöttöaukko.

Voitele järjestelmän kaikki pikairrottimet jumiutumisen estämiseksi.

Tyhjennä lauhde ilmansuodattimesta ja kompressorista päivittäin.

Estä ruosteen muodostuminen ja minimoi kuluminen puhdistamalla ja voitelemalla työkalu jokaisen käytön jälkeen.

Tarkista työkalu säännöllisesti löystyneiden pulttien/ruuvien tai osien varalta.

Jos teho on heikentynyt: vie työkalu korjattavaksi.

Vain koulutetut ja pätevät insinöörit voivat säätää tai korjata työkalua.

BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY:

- Nářadím nikdy nemířte na sebe ani na žádné jiné osoby.
- Nářadí nepoužívejte nesprávným způsobem
- Nářadí, které právě nepoužíváte, vždy odpojte.
- Nářadí uchovávejte mimo dosah dětí

VÝSTRAHA! PŘI POUŽÍVÁNÍ NÁRADÍ SE UJISTĚTE, že V PRACOVNÍM PROSTORU NENÍ PŘITOMEN ŽÁDNÝ OTEVŘENÝ OHŇ ANI HOŘLAVÉ VÝPARY, POUŽÍVEJTE OCHRANNOU MASKU A NÁRADÍ, KTERÉ PRÁVĚ NEPOUŽÍVÁTE, VŽDY ODPOJTE.

1. PRACOVNÍ POSTUPY:

Připojte přívod stlačeného vzduchu k přípojce A. Připojte nafukovací přípojku B k ventilu kola a na tlakoměru C zkонтrolujte tlak. Pronafukování stiskněte spoušť D a neustále kontrolujte tlak na tlakoměru: je-li tlak příliš vysoký, upravte ho polovičním stisknutím spouště D. Aby nedošlo k poškození tlakoměru a byla zaručena správná hodnota tlaku, nenechte nafukovací zařízení spadnout na tvrdý povrch.

Pro nafukování duší cyklistických kol, míčů nebo jiných předmětů použijte jeden z adaptérů v sadě (E).

ÚDRŽBA:

Během údržby nářadí musí být přívod dodávky vzduchu odpojený.

Pravidelně vyčistěte a osušte filtr v systému dodávky vzduchu i otvor přívodu vzduchu do pneumatického nářadí.

Promázeťte rychlospojku, abyste zamezili zadření.

Každý den vypouštějte kondenzát ze vzduchového filtru a z kompresoru.

Abyste zamezili vzniku koroze a minimalizovali opotřebení, je nutné čistit a mazat nářadí pokaždé, když jej přestanete používat.

Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k uvolnění šroubů nebo dílů.

V případě, že dojde k výpadku výkonu: nechte nářadí opravit.

Nastavování a opravy nářadí mohou provádět jedině řádně kvalifikovaní a vyškolení technici.

OSTRZEŻENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA:

- nigdy nie kierować narzędziem w swoim kierunku ani na inne osoby.
 - Nie używać narzędzi w nieprawidłowy sposób
 - Zawsze odłączać narzędzie, jeżeli nie jest używane.
 - Przechowywać narzędzie poza zasięgiem dzieci
- UWAGA! PODczas PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA ZAWSZE MIEĆ PEWNOSC, ŻE W POBLIŻU NIE MA OTWARTEGO PLOMIENIA ANI ŁATWOPALNYCH OPARÓW, NOSIĆ MASKĘ OCHRONNĄ I ZAWSZE ODŁĄCZAĆ NARZĘDZIE, JEŻELI NIE JEST UŻYWANE.**

1. PROCEDURY ROBOCZE:

Podłączyć źródło zasilania sprężonym powietrzem do złącza A. Podłączyć złącze pompki B do zaworu koła i sprawdzić ciśnienie na manometrze C. Naciągnąć spust D, aby napompować koło i w międzyczasie sprawdzać ciśnienie na manometrze: jeśli ciśnienie jest zbyt wysokie, naciągnąć spust D do połowy, aby przywrócić prawidłowe ciśnienie. Aby uniknąć uszkodzenia manometru, nie dopuścić do upadku pompki na twarde powierzchnie, dzięki czemu gwarantowany będzie prawidłowy odczyt wartości ciśnienia.

Użyć jednego z adapterów znajdujących się w zestawie (E), aby napompować dętki roweru, piłki lub inne urządzenia.

KONSERWACJA:

Odłączyć dopływ powietrza podczas konserwacji narzędzia.

Regularnie czyścić i osuszać filtr w układzie oraz otwór wlotu powietrza do narzędzia pneumatycznego.

Smarować każde szybkołączkę w układzie, aby zapobiec zakleszczaniu.

Codziennie spuszczać kondensat z filtra powietrza i ze sprzązarki.

Aby uniknąć powstawania rdzy i minimalizować zużycie, czyścić i smarować narzędzie po każdym użyciu.

Regularnie sprawdzać narzędzie pod kątem luźnych śrub / wkrętów lub części.

W przypadku straty mocy: oddać narzędzie do naprawy.

Tylko przeszkoleni i wykwalifikowani technicy mogą regulować lub naprawiać narzędzie.

VARNOSTNA OPOZORILA:

- Orodja nikoli ne usmerite vase ali v druge osebe.
- Orodja ne uporabljajte na nepravilen način
- Orodje vedno odklopite, ko ga ne uporabljate.
- Orodje držite izven dosega otrok

POZOR! MED UPORABO ORODJA SE PREPRIČAJTE, DA V DELOVNEM OKOLJU NI ODPRTEGA PLAMENA ALI VNETLJIVIH PLINOV, UPORABLJAJTE ZAŠČITNO MASKO IN ORODJE VEDNO ODKLOPITE, KO GA NE UPORABLJATE.

1. DELOVNI POSTOPKI:

Dovod stisnjenega zraka priključite na priključek A. Priključite nastavek za polnjenje B na ventil zračnice in preverite tlak na merilniku C. Pritisnite sprožilec D za polnjenje in medtem preverjajte tlak na merilniku: če je tlak previšok, pritisnite sprožilec D do polovice hoda, da zmanjšate tlak na pravilno vrednost. Pazite, da zračna črpalka ne pade na trde površine, da ne poškodujete merilnika in zagotovite pravilen prikaz izmerjene vrednosti.

Uporabite adapterje iz kompleta (E) za polnjenje zračnic koles, žog in drugih napihljivih predmetov.

VZDRŽEVANJE:

Med vzdrževanjem orodja odklopite dovod zraka.

Redno čistite in sušite filter v sistemu in odprtino za dovod zraka na prevmatskem orodju.

Namažite vse spojke za hiter odklop v sistemu, da preprečite zatikanje.

Vsak dan odlijte kondenzirano vodo iz zračnega filtra in iz kompresorja.

Da preprečite rjavjenje in zmanjšate obrabo, po vsaki uporabi očistite in namažite orodje.

Redno preverjajte, če so vijaki ali deli orodja slabo pritrjeni.

V primeru izgube moči: orodje dajte v popravilo.

Orodje smejo nastavljati ali popravljati samo izolani in usposobljeni inženirji.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA:

- Nikdy nástrojom nemierte na seba ani inú osobu.
- Nástroj vždy používajte správne
- Ak nástroj nepoužívajte, vždy ho odpojte.
- Uchovávajte mimo dosahu detí

UPOZORNENIE! PRI POUŽÍVANÍ NÁSTROJA SA PRESVEDČTE, ŽE V PRACOVNOM PROSTREDÍ SA NENACHÁDZA OTVORENÝ PLAMEN ALEBO HORĽAVÉ VÝPARY, NOSTE OCHRANNÚ MASKU, A KEĎ PRÍSTROJ NEPOUŽÍVATE, VŽDY HO ODPOJTE.

1. PRACOVNÉ POSTUPY:

Pripojte prívod stlačeného vzduchu k prípojke A. Pripojte nafukovaciu prípojku B k ventilu kolesa a skontrolujte tlak na manometri C. Stlačením spúšte D aktivujte nafukovanie a neustále kontrolujte tlak na manometri: ak je tlak príliš vysoký, stlačením spúšte D do polovice obnovte správny tlak. Aby sa predišlo poškodeniu manometra, nedovolte, aby hustilka pneumatik spadla na tvrdé povrchy, aby sa zabezpečilo správne odčítanie hodnoty tlaku.

Na nafukovanie vnútorných duší v kolesách bicyklov, lôpt alebo iných nafukovacích predmetov použite jeden z adaptérów dodávaných v súprave (E).

ÚDRŽBA:

Počas údržby náradia odpojte prívod vzduchu.

Pravidelne čistite a nechajte vyschnúť filter vo vzduchovom systéme a otvor pripojenia vzduchu pneumatického náradia.

Mažte všetky rýchlospojky systému, aby ste predchádzali ich zaseknutiu.

Každodenne vypúšťajte kondenzát zo vzduchového filtra a kompresora.

Aby ste zabránili tvorbe hrdze a minimalizovali opotrebovanie, po každom použití vyčistite a namažte náradie.

Pravidelne kontrolujte, či na náradí nie sú uvoľnené matice/skrutky alebo iné súčasti.

V prípade poklesu výkonu: dajte náradie opraviť.

Nastavenie a opravy náradia smú vykonávať výhradne vyškolení a kvalifikovaní technici.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI.

- Niekada nenukreipkite įrankio į save arba į kitus asmenis.
 - Naudokite įrenginį tik pagal paskirtį.
 - Visada atjunkite nebenaudojamą įrankį.
 - Laikykite įrankį vaikams nepasiekiamoje vietoje
- !ISPĖJIMAS! PRIEŠ PRADÉDAMI NAUDOTI ĮRANKĮ ĮSITIKINKITE, KAD DARBINĖJE APLINKOJE NERA ATVIROS UGNIES ARBA DEGIŲ GARŲ, DÉVÉKITE APSAUGINĘ KAUKĘ IR VISADA ATJUNKITE NEBENAUDOJAMĄ ĮRANKĮ.**

1. EKSPLOATAVIMO PROCEDŪRA

Prijunkite suspausto oro tiekimo žarną prie jungties A. Prijunkite pūtimo jungtį B prie rato vožtuvo ir patkirinkite slėgi pažiūrėdami į matuoklį C. Nuspauskite gaiduką D ir pūskite, tuo pačiu metu nuolat stebédami slėgi matuodlyje: jei slėgis per didelis, nuspauskite gaiduką D iki pusės, kad atkurtumėte tinkamą slėgi. Siekiant nepažeisti slėgio matuoklio, pasistenkite, kad putimo iranga nenukritų ant kietų paviršių; taip bus užtikrintas tinkamas slėgio reikšmės nuskaitymas.

Naudodami rinkinyje (E) pateikiamus adapterius priplūskite dviračių padangas, kamuolius ar kitus elementus.

PRIEŽIŪRA.

Atjunkite oro tiekimą, kai atliekate įrankio priežiūrą.

Reguliariai išvalykite ir išdžiovinkite sistemos filtrą ir pneumatinio įrankio oro jleidimo angą.

Sutepkite visas sistemos spartaus atjungimo movas, kad jos nestrigtų.

Kasdien išleiskite kondensatą iš oro filtro ir iš kompresoriaus.

Kad nesusidarytų rūdys ir sumažėtų dėvėjimasis, išvalykite ir sutepkite įrankį po kiekvieno naudojimo.

Reguliariai tikrinkite, ar neatsileido įrankio varžtai / sraigtai arba dalys.

Jei sumažėjo galia: atiduokite įrankį taisyti.

Įrankį reguliuoti arba taisyti gali tik išmokyti ir kvalifikuoti techniniai darbuotojai.

ПАПЯРЭДЖАННЕ ПРА БЯСПЕКУ:

- Ніколі не наводзьце прыладу на сябе ці іншых людзей.
- Не выкарыстоўвайце прыладу неналежным чынам.
- Заўсёды адключайце прыладу, калі яна не выкарыстоўваецца.
- Захоўвайце прыладу ў месцах, недасяжных для дзяцей.

УВАГА! ПРЫ ВЫКАРЫСТАННІ ПРЫЛАДЫ ПЕРАКАНАЙЦЕСЯ, ШТО Ў ПРАЦОЎНЫМ АСЯРОДДЗІ НЯМА АДКРЫТАГА ПОЛЫМЯ АЛЬБО ГАРУЧЫХ ГАЗАЎ, НАСІЦЕ АХОЎНУЮ МАСКУ І ЗАЙСЁДЫ АДКЛЮЧАЙЦЕ ПРЫЛАДУ, ЯКАЯ НЕ ВЫКАРЫСТОЎВАЕЦЦА.

1. ПРАВІЛЫ ЭКСПЛУАТАЦЫІ:

Падключыце падачу сціснутага паветра да злучэння A. Падключыце надзімальнае злучэнне B да клапана кола і праверце ціск на манометры C. Націніце на спускавы кручок D для напампоўкі і працяўвайце правяраць ціск на манометры: калі ціск занадта высокі, націніце на спускавы курук D напалову, каб аднавіць адпаведны ціск. Каб пазбегнуць пашкоджання манометра і забяспечыць правільнае значэнне ціску, не дазваляйце насосу для напампоўкі шын падаць на цвёрдью паверхні.

Выкарыстоўвайце прыстасаванні, якія ўваходзяць у набор (E), каб напампаваць камеры веласіпедаў, шары або іншых прылады. Каб пазбегнуць пашкоджання манометра і забяспечыць правільнае значэнне ціску, не дазваляйце насосу для напампоўкі

ТЭХАБСЛУГОЎВАННЕ:

Адключыце падачу паветра падчас тэхабслугоўвання інструмента.

Рэгулярна чысьціце і сушыце фільтр у сістэмі і адтуліну паветразаборніка пнеўматычнага інструмента.

Змазвайце кожнае хуткараздымнае злучэнне ў сістэмі, каб прадухіліць закліноўванне.

Штодня злівайце кандэнсат з паветранага фільтра і з кампрэсара.

Каб пазбегнуць утварэння іржы і мінімізаваць знос, ачышчайце і змазвайце інструмент пасля кожнага выкарыстання.

Рэгулярна правярайце інструмент на аслабленыя балты/шрубы або дэталі.

У выпадку парушэння электраслікавання: адрамантуйце інструмент.

Толькі навучаныя і кваліфікаваныя тэхнікі могуць наладжваць або рамантаваць інструмент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

- Никогда не следует направлять устройство на себя или других людей.
- Не использовать устройство не по назначению
- Всегда отсоединять устройство, когда оно не используется.
- Хранить вне доступа детей

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

**УСТРОЙСТВА, НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В
ОТСУТСТВИИ В РАБОЧЕЙ СРЕДЕ ОТКРЫТОГО
ПЛАМЕНИ ИЛИ ВОСПЛАМЕНЯЕМЫХ ГАЗОВ,
ОДЕВАТЬ ЗАЩИТНУЮ МАСКУ И ВСЕГДА
ОТСОЕДИНЯТЬ УСТРОЙСТВО, КОГДА ОНО НЕ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.**

1. РАБОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Подключите сжатый воздух к соединению А. Подсоедините соединение В к клапану колеса и проверьте давление на манометре С. Нажмите курок D для накачивания и следите за давлением на манометре: если давление слишком высокое, нажмите курок D наполовину для восстановления соответствующего давления. Для предупреждения повреждения манометра на допускайте падения пистолета для подкачки шин на твердые поверхности, в целях гарантии соответствующих показаний давления.

Вспользуйтесь одним из адаптеров комплекта (Е) для накачивания камер велосипедов, мячей или других устройств.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Перекрывайте подачу воздуха на время технического обслуживания инструмента.

Регулярно очищайте и просушивайте фильтр системы и впускное воздушное отверстие пневматического инструмента.

Смазывайте быстроразъемные муфты системы, чтобы предотвратить заклинивание.

Ежедневно сливайте конденсат из воздушного фильтра и из компрессора.

Чтобы избежать образования ржавчины и свести к минимуму износ, очищайте и смазывайте инструмент после каждого цикла использования.

Регулярно проверяйте инструмент на наличие ослабленных болтов (винтов) или деталей.

При снижении мощности: отремонтируйте инструмент.

К настройке и ремонту инструмента допускаются только обученные и квалифицированные технические специалисты.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

- Soha ne irányítsa a szerszámot önmaga felé vagy valaki másra.
 - Ne használja a szerszámot helytelenül
 - Mindig húzza ki a szerszámot, ha nem használja.
 - Tartsa a szerszámot gyermekktől elzárva
- FIGYELEM! A SZERSZÁM HASZNÁLATAKOR**
GYŐZD JÖN MEG RÓLA, HOGY NINCS
NYÍLT LÁNG VAGY GYÚLÉKONY FÜST
A MUNKAKÖRNYEZETBEN, VISELJEN
VÉDŐMASZKOT ÉS MINDIG HÚZZA KI A
SZERSZÁMOT, HA NEM HASZNÁLJA.

1. ÜZEMELTETÉSI ELJÁRÁSOK:

Csatlakoztassa a sűrített levegő betáplálást az A szerelvényhez. Csatlakoztassa a B felfúvó szerelvényt a kerék szelépéhez, és ellenőrizze a nyomást a C nyomásmérőn. Nyomja meg a D működtetőkart a felfújáshoz, és folyamatosan ellenőrizze a nyomást a nyomásmérőn: ha a nyomás túl magas, nyomja meg a D kioldókart félig a helyes nyomás visszaállításához. A nyomásmérő sérülésének elkerüléséhez ne engedje, hogy a gumiabroncs-felfújó kemény felületre essen, hogy a nyomásérték helyes leolvasását biztosítani tudja.

A kerékpártömlök, labdák vagy más eszközök felfújásához használja a készlet (E) egyik adapterét

KARBANTARTÁS:

A szerszámon végzett karbantartás során válassza le a sűrítettelevegő-ellátást.

Rendszeresen tisztítsa meg és száritsa ki a rendszer szűrőjét és a pneumatikus szerszám bemeneti nyílását.

Az eltömödés elkerülése érdekében kenje meg a rendszer gyorscsatlakozóit.

A kondenzvizet naponta eressze le a levegőszűrőből és a kompresszorból.

A rozsdásodás elkerülése és a kopás minimalizálása érdekében minden használat után tisztítsa meg és kenje meg a szerszámot.

Rendszeresen ellenőrizze a szerszámon, nem lazultak-e meg a csapok, csavarok és alkatrészek.

Teljesítményvesztés esetén: javíttassa meg a szerszámot.

A szerszámot csak képzett szakember állíthatja és javíthatja.

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA:

- Nu îndreptați niciodată scula către dvs. sau către alte persoane.
 - Nu folosiți scula în mod necorespunzător
 - Deconectați întotdeauna scula atunci când nu o utilizați.
 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor
- AVERTISMENIT! ATUNCI CÂND UTILIZAȚI SCULA, ASIGURAȚ-VĂ CĂ NU EXISTĂ FOC DESCHIS SAU GAZE INFLAMABILE ÎN MEDIUL DE LUCRU, PURTAȚ O MASCĂ DE PROTECȚIE ȘI DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA SCULA ATUNCI CÂND NU O UTILIZAȚI.**

1. PROCEDURI OPERAȚIONALE:

Conectați alimentarea cu aer comprimat la raccordul A. Conectați raccordul de umflare B la supapa roții și verificați presiunea pe manometrul C. Apăsați declanșatorul D pentru umflare și continuați să verificați presiunea pe manometru: dacă presiunea este prea ridicată, apăsați declanșatorul D la jumătate pentru a restabili presiunea corectă. Pentru a evita deteriorarea manometrului, nu lăsați pompa de umflat pneuri să cadă pe suprafețe dure, pentru a asigura o citire corectă a valorii presiunii.

Utilizați unul dintre adaptoarele incluse în kit (E) pentru a umfla camerele bicicletelor, mingile sau alte dispozitive.

ÎNTREȚINERE:

Deconectați alimentarea cu aer în timpul efectuării operației de întreținere a sculei.

Curătați și uscați în mod regulat filtrul din sistem și orificiul de admisie a aerului de la scula pneumatică.

Lubrificați orice cuplaj cu deconectare rapidă de pe sistem pentru a preveni blocarea.

Evacuați zilnic condensul din filtrul de aer și din compresor.

Pentru a evita formarea ruginiilor și pentru a reduce uzura, curătați și lubrificați scula după fiecare utilizare.

Verificați în mod regulat scula pentru a detecta bolțurile/șuruburile sau piesele slabite.

În cazul pierderii de putere: Reparați scula.

Numai inginerii formați și calificați au permisiunea de a regla sau repara scula.

SIGURNOSNA UPOZORENJA:

- Nikada nemojte usmjeravati alat prema sebi ili prema drugim osobama.
- Nemojte koristiti alat na nepravilan način
- Uvijek odspojite alat dok se ne koristi.
- Držite alat izvan dohvata djece

UPOZORENJE! PRILIKOM UPOTREBE UVJERITE SE DA U RADNOJ OKOLINI NEMA OTVORENOG PLAMENA ILI ZAPALJIVIH PARA, NOSITE ZAŠTITNU MASKU I UVJEK ODSPOJITE ALAT DOK SE NE KORISTI.

1. POSTUPCI ZA RUKOVANJE:

Spojite dovod komprimiranog zraka na nastavak A. Spojite nastavak za napuhavanje B na ventil kotača i provjerite tlak na mjeruču C. Pritisnite okidač D kako biste napuhali i provjeravajte tlak na mjeruču: ako je tlak previšok, pritisnite okidač D napolja kako biste uspostavili ispravan tlak. Da biste sprječili oštećenja tlakomjera i osigurali ispravno očitanje vrijednosti tlaka nemojte dopustiti da napuhivač guma padne na tvrdnu površinu.

Upotrijebite jedan od adaptera iz kompleta (E) za napuhavanje unutarnjih guma za bicikle, lopti ili drugih uredaja.

ODRŽAVANJE:

Odspojite dovod zraka za vrijeme zahvata održavanja na alatu.

Redovito čistite i osušite filter u sustavu te otvor ulaza zraka pneumatskog alata.

Kako biste sprječili stvaranje hrđe i sveli habanje na minimum, nakon svake upotrebe očistite i podmažite alat.

Ovaj alat smiju podešavati i popravljati samo stručni i osposobljeni inženjeri.

Alat se mora redovito održavati kako bi se emisija buke i vibracije svele na minimum.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI:

- Nekad netēmējiet instrumentu pret sevi vai citām personām.
 - Neizmantojet instrumentu nepareizā veidā
 - Vienmēr atvienojiet instrumentu, ja tas netiek lietots.
 - Glabājiet bērniem nepieejamā vietā
- BRĪDINĀJUMS! IZMANTOJOT INSTRUMENTU, PĀRLIECINIETIES, KA DARBA VIDĒ NAV ATKLĀTAS LIESMAS VAI UZLIESMOJOŠU IZGAROJUMU, IZMANTOJET AIZSARGMASKU UN VIENMĒR ATVIENOJET INSTRUMENTU, JA TAS NETIEK LIETOTS.**

1. LIETOŠANAS DARBĪBAS:

Pievienojet saspīstā gaisa padevi, lai piederumam A. Pievienojet piesūknēšanas piederumu B riteņa ventilim un pārbaudiet spiedienu mērīcē C. Nospiediet slēdzi D, lai piesūknētu riepu un turpiniet pārbaudit spiedienu mērīcē: ja spiediens ir pārāk augsts, nospiediet mēlīti D līdz pusei, lai atjaunotu pareizo spiedienu. Lai novērstu spiediena mērīceres bojājumus, nepieļaujiet riepu piesūknēšanas ierīces nokrišanu uz cietas virsmas, lai nodrošinātu pareizu spiediena vērtības noslīšanu.

Izmantojiet vienu no komplektā (E) iekļautajiem adapteriem, lai piesūknētu velosipēdu kameras, bumbas vai citus priekšmetus.

APKOPE:

Darbarīka apkopes laikā atvienojiet gaisa pievadi.

Regulāri iztīriet un izķāvējiet sistēmas filtru un pneimatiskā darbarīka gaisa ieplūdes atveri.

Lai izvairītos no rūsas un samazinātu nodilumu, tīriet un eļļojet darbarīku pēc katras lietošanas.

Darbarīka regulēšanu un remontu drīkst veikt tikai apmācīti un kvalificēti darbinieki.

Regulāri apkopiet darbarīku, lai mazinātu trokšņa līmeni un vibrāciju.

OHUTUSHOIATUSED:

- Ärge suunake kunagi tööriista enda ega teiste inimeste suunas.
- Kasutage tööriista õigesti
- Lahutage alati tööriisti, kui seda ei kasutata.
- Hoidke tööriisti laste käeulatusest eimal

HOIATUS! TÖÖRIISTA KASUTAMISE KESKKONNAS EI TOHI OLLA LAHTISI LEEEKA EGA TULEOHTLIKKE GAASE. KANDKE KASUTAMISE AJAL KAITSEMASKI JA LAHUTAGE ALATI TÖÖRIIST, KUI TE SEDA ENAM EI KASUTA.

1. TÖÖPROTSEDUURID:

Ühendage suruõhuallikas konnektoriga A. Ühendage täiteotsak B rattaventiliiga ja vaadake rõhkua manomeetrilt C. Vajutage täitmiseks päästikut D ja jälgige pidevalt manomeetrilt rõhku: kui rõhk on liiga suur, vajutage päästik D poolenisti alla, et taastada õige rõhk. Manomeetri kahjustuste ärahoidmiseks ärge laske rehvitätjal kukkuda kõvale pinnale. Nii on tagatud õige rõhunäit.

Kasutage ühte komplektis (E) olevat adapterit, et täita jalgratta sisekumme, palle ja muid seadmeid

HOOLDUS:

Tööriista hoolduse ajaks eemaldage õhuvarustus.

Puhastage ja kuivatage regulaarselt süsteemi filtrit ja pneumaatilise tööriista õhu sisselaskeava.

Rooste tekke vältimiseks ja kulumise vähendamiseks puhastage ja määridge tööriista pärast iga kasutamist.

Ainult koolitatud ja kvalifitseeritud inseneridel on lubatud seadet reguleerida ja parandada.

Müra ja vibratsiooni minimaalseks vähendamiseks tuleks tööriista regulaarselt hooldada.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- Никога не насочвайте инструмента към себе си или към близкостоящи хора.
 - Не използвайте инструмента неправилно
 - Винаги изключвайте инструмента, когато не го използвате.
 - Съхранявайте инструмента извън обсега на деца
- ВНИМАНИЕ! ПРИ УПОТРЕБА НА ИНСТРУМЕНТА СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ В РАБОТНОТО ПРОСТРАНСТВО НЯМА ПЛАМЪЦИ ИЛИ ВЪЗПЛАМЕНИМИ ИЗПАРЕНИЯ, НОСЕТЕ ПРЕДПАЗНА МАСКА И ГО ИЗКЛЮЧВАЙТЕ ВИНАГИ, КОГАТО НЕ ГО ИЗПОЛЗВАТЕ.**

1. НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Свържете подаването на състен въздух към фитинга А. Свържете фитинга за надуване В към вентила на колелото и проверете налягането на индикатора С. Натиснете активатора D за надуване и продължавайте да проверявате налягането на индикатора: ако налягането е твърде високо, натиснете активатора D наполовина, за да възстановите правилното налягане. За избягване на щети по манометъра не оставяйте уреда за надуване на гуми да пада върху твърди повърхности, за да гарантирате правилното отчитане на стойността на налягане.

Използвайте един от адаптерите, включени в комплекта (E) за надуване на вътрешни гуми на велосипеди, на топки или други устройства.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ:

Изключвайте захранването със състен въздух преди техническо обслужване на инструмента.

Редовно почиствайте и изсушавайте филтъра на системата и във входния отвор на пневматичния инструмент.

За да предпазите инструмента от ръждясване и да забавите доколкото е възможно износването, почиствайте и смазвайте инструмента след всяко използване.

Регулирането и ремонтът на инструмента трябва да се извършват само от обучени и квалифицирани механици.

Инструментът трябва да преминава редовно необходимото техническо обслужване, за да се поддържа минимално ниво на шумовите емисии и вибрациите.

БЕЗБЕДНОСНА УПОЗОРЕЊА:

- Nikada ne usmeravajte alat prema sebi ili drugim osobama.
 - Ne koristite alat nepravilno
 - Uvek isključite uređaj kada se ne koristi.
 - Držite alat dalje od domaćaja dece
- УПОЗОРЕЊЕ! PRILIKOM KОRIŠЋЕЊА ALATA, VODITE RAČUNA DA U RADNOM OKRUŽENJU NE BUDE OTVORENOG PLAMENA ILI ZAPALJIVIH ISPARENJA, NOSITE ZAŠTITNU MASKU I UVEK ISKLJUČITE ALAT KADA SE NE KORISTI.**

1. POSTUPCI ZA RAD:

Povežite dovod komprimovanog vazduha na priključak A. Povežite priključak za naduvavanje B na ventil točka i proverite pritisak na meraču C. Pritisnite okidač D da biste naduvali i neprestano proveravajte pritisak na meraču: ako je pritisak previšok, pritisnite okidač D do pola da biste povratili pravilan pritisak. Da biste izbegli oštećenja merača pritiska, ne dopustite da uredaj za naduvavanje guma padne na tvrdu površinu, kako bi se obezbedilo pravilno očitavanje vrednosti pritiska.

Koristite jedan od adaptera koji su uključeni u komplet (E) za naduvavanje unutrašnjih guma bicikala, lopti ili drugog.

ODRŽAVANJE:

Isključite dovod vazduha tokom održavanja alata.

Redovno čistite i sušite filter u sistemu i otvoru za ulaz vazduha pneumatskog alata.

Da biste sprečili stvaranje rde i smanjili habanje, očistite i podmažite alat nakon svake upotrebe.

Samo obučeni i kvalifikovani inženjeri mogu da podešavaju ili popravljaju alat.

Alat treba redovno održavati radi srušenja emisije buke i nastanka vibracija na najmanju meru.

1pcs bike adapter, 1pcs ball needle, 1pcs universal needle for inflating devices
1pz adattatore per bicicletta, 1pz ago a sfera, 1pz ago universale per dispositivi di gonfiaggio
1pc adaptateur pour vélo, 1pc aiguille à ballon, 1pc aiguille universelle pour dispositifs gonflables
1 St. Fahrradadapter, 1 St. Ballfüllspitze, 1 St. Universalfüllspitze für Füllgeräte
1 p. adaptador de bicicleta, 1 p. aguja para balón, 1 p. aguja universal para inflar diversos objetos
1 adaptador para bicicleta, 1 agulha para bola, 1 agulha universal para dispositivos de insuflação
1 τεμ. αντάπτορας ποδηλάτου, 1 τεμ. βελόνα με σφαίρα, 1 τεμ. βελόνα γενικής χρήσης για φούσκωμα συσκευών
1 adet bisiklet adaptörü, 1 adet bilye iğnesi, Şişirme cihazları için 1 adet universal iğne
1stuk fietsadapter, 1stuk balnaald, 1stuk universele naald voor opblaasapparaten
1 stk. cykeladapter, 1 stk. boldventil, 1 stk. universalventil til oppustning af enheder
1 stk. sykkelventiladapter, 1 stk. nål for ball, 1 stk. universalnål for oppblåsbare enheter
1 st cykeladapter, 1 st kulnål, 1 st universell nål för uppblåsningsenheter
1 kpl sovitin pyörälle, 1 kpl neula pallolle, 1 kpl yleisneula laitteiden täyttöön
1 ks adaptér pro cyklistické kolo, 1 ks kulové trysky, 1 ks univerzální trysky pro nafukovací zařízení.
adapter do roweru 1szt., igła do pompki 1szt., uniwersalna igła do urządzeń do pompowania 1szt.
1 adapter za kolesa, 1 krogleční nastavek, 1 univerzalni nastavek za napuhljive predmete
1 ks adaptér na bicykle, 1 ks ihla na lopty, 1 ks univerzálna ihla na nafukovacie predmety
Dviračiu skirtas adapteris – 1 vnt., adata kamuoliams – 1 vnt., universal adata pūtimo įrenginiams – 1 vnt.
1 шт велосипедны пераходник, 1 шт шаровая иголка, 1 шт универсальная иголка для прылад надзімання
1 адаптер для велосипеда, 1 шариковая игла, 1 универсальная игла для устройств подкачки
1 db kerékpár adapter, 1 db labda tű, 1 db univerzális tü felfújó eszközkhöz
1 buc adaptor bicicletă, 1 buc ac minge, 1 buc ac universal pentru dispozitive pentru umflare
1 adapter za bicikl, 1 igla za loptu, 1 univerzalna igla za uređaje za napuhavanje
1 gab. velosipéda adapteris, 1 gab. bumbas adata, 1 gab. universāla adata piesūknēšanas iericēm
1 jalgratta adapter, 1 pallinõel, 1 universaalnõel seadmete täitmiseks
16р. адаптер за колело, 16р. сферична игла, 16р. универсална игла за устройства за надуване
1 adapter za bicikle, 1 igla za loptu, 1 univerzalna igla za uređaje za naduvavanje